

# MRT 50



**RIEJU**<sup>®</sup>  
...for everyday adventure

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE  
**OWNER'S MANUAL**  
MANUAL DEL PROPIETARIO

# Bienvenu! welcome! Bienvenido!



\*GARANTIE CONSTRUCTEUR D' 1 AN (PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE). ONE YEAR OF WARRANTY (PARTS AND MANPOWER). UN AÑO DE GARANTÍA (M.O. Y PIEZAS).

## **MANUAL DEL PROPIETARIO**

**MRT 50-MRT SM 50**

**MRT 50 PRO-MRT SM 50 PRO**



**RIEJU**

Start the rocket.



RIEJU S.A. agradece la confianza que usted ha depositado en nuestra firma y le felicita por su buena elección.

Los modelos MRT 50 / MRT SM 50 / MRT 50 PRO / MRT SM 50 PRO son el resultado de la larga experiencia de RIEJU en competición, desarrollando vehículos de altas prestaciones.

Este Libro de Propietario tiene el objetivo de indicar el uso y mantenimiento de su vehículo, rogamos lea detenidamente las instrucciones e información que le damos a continuación.

Le recordamos que la vida del vehículo depende del uso y mantenimiento que usted le dé, y que el mantenerlo en perfectas condiciones de funcionamiento reduce el coste de las reparaciones.

Este manual hay que considerarlo como parte integrante del ciclomotor y debe permanecer en el equipamiento base incluso en el caso de cambio de propiedad.

Para cualquier eventualidad, consulte al concesionario RIEJU que le atenderá en todo momento.

Recuerde que para un correcto funcionamiento de su ciclomotor, **exigir recambio original**.

# ÍNDICE

	Pág.		Pág.
Descripción del ciclomotor .....	4	Comprobaciones rutinarias .....	14
Identificación del ciclomotor .....	5	- Freno delantero .....	14
Elementos principales del ciclomotor .....	6	- Freno trasero .....	15
- Llaves .....	6	- Bomba y pastillas de freno .....	15
- Instrumentos e indicadores .....	6	- Puño de acelerador .....	16
- Conmutadores de manillar .....	9	- Luces y señales .....	16
- Maneta de embrague .....	10	- Neumáticos .....	16
- Palanca de freno delantero .....	10	Funcionamiento y puesta en marcha del motor .....	17
- Pedal de freno trasero .....	10	- Puesta en marcha del motor .....	17
- Pedal de cambio .....	10	- Rodaje .....	18
- Depósito de aceite .....	11	- Aceleración .....	18
- Depósito de gasolina .....	11	- Para frenar .....	18
- Grifo de gasolina .....	12	- Parada .....	19
Revisiones antes del funcionamiento .....	13	- Pedal de cambio .....	19
		Carburador .....	19

	<b>Pág.</b>		<b>Pág.</b>
Suspensión anterior .....	20	Especificaciones y características técnicas .....	31
Suspensión posterior .....	20		
Sistema de refrigeración .....	21		
Revisión de bujía .....	22		
Filtro de aire .....	23		
Tensado y lubricación cadena transmisión .....	25		
Lubricación y engrase .....	27		
Limpieza y almacenamiento .....	28		
Operaciones de mantenimiento .....	30		

## **DESCRIPCIÓN DEL CICLOMOTOR**

Este ciclomotor incorpora un motor MINARELLI monocilíndrico de dos tiempos con refrigeración líquida, y admisión por láminas. Su cilindrada es de 49,7 centímetros cúbicos, con un diámetro de émbolo de 40,3 mm. y una carrera de 39 mm.

El encendido se efectúa a través de un volante electrónico y bobina de A.T. de 85 W y 12 Voltios. Embrague de discos múltiples de acero y de fricción con muelles de presión constante, sumergidos en baño de aceite.

El motor va anclado sobre un chasis tipo perimetral de gran resistencia, con rodamientos de dirección de tipo cónico.

La suspensión delantera en los modelos MRT y MRT SM 50 consta de una horquilla hidráulica con barras de 37 mm. de diámetro. En los modelos de variable PRO, consta de una horquilla invertida hidráulica con barra de 40 mm. En los modelos MRT y MRT SM 50 la suspensión trasera consta de un amortiguador hidráulico de gran resistencia y comodidad. La suspensión trasera en los modelos de variable PRO consta de un amortiguador anclado a un sistema progresivo de bieletas Progresive Racing System) que proporciona gran suavidad de funcionamiento. En los modelos con variable PRO, además, incorporan un amortiguador a gas con regulación de la precarga del muelle.

El freno de disco delantero es de un diámetro de 220 mm. de acero inoxidable y de 180 mm. con pinza radial. En los modelos MRT50 y MRT SM 50. En los modelos con variable PRO el disco delantero es de 260 mm. y trasero de 220 mm con una pinza radial de doble pistón.

## **IDENTIFICACIÓN DEL CICLOMOTOR**

Sobre el chasis se encuentra grabado el número de identificación de su ciclomotor.

El número que figura troquelado sobre la parte derecha de la pipa de dirección, nos será útil para todos los efectos (Certificado de características, seguros, Matricula, etc..), y deberá ser citado para cualquier sugerencia o reclamación, así como para solicitar piezas de recambios.



# ELEMENTOS PRINCIPALES DEL CICLOMOTOR

## LLAVES

Con este modelo se entrega un juego de llaves, las cuales sirven para la cerradura de contacto. Estas llaves van unidas por una lengüeta, en la cual va grabado el número de serie de las mismas. Se recomienda guardar en lugar seguro para disponer en cualquier momento del número de la llave en caso de pérdida.

## INSTRUMENTO E INDICADORES

### **1-. Interruptor principal o llave de contacto**

El interruptor principal o llave de contacto dispone de tres posiciones: posición desconectado, posición de contacto para el arranque del motor y una tercera posición de conexión del sistema de alumbrado de la máquina.

### **2-. Velocímetro**

El velocímetro lleva incorporado el cuentakilómetros

### **4-. Indicador de punto muerto**


Este indicador se enciende cuando la palanca de cambio se encuentra en una posición neutral, es decir, en punto muerto

### **5-. Indicador de temperatura**

Este indicador es de gran importancia ya que puede indicarnos un aumento excesivo de temperatura, bien por poca refrigeración, o por el contrario un nivel demasiado bajo de líquido refrigerante en el radiador.

## **6-. Indicador de reserva de aceite**

Este indicador se enciende cuando el nivel de aceite de mezcla de motor está bajo, es decir, cuando alcanza el nivel de reserva. Es de vital importancia que cuando se encienda se efectúe el relleno lo antes posible, ya que en caso de quedarse sin aceite de mezcla el motor, produciría daños importantes en el grupo motor.




## **7-. Indicador de luz larga**

Este indicador se enciende cuando las luces largas están encendidas.

## **9-. Indicadores de dirección**

Este indicador se enciende cuando accionamos los intermitentes de dirección.



## **CONMUTADORES DE MANILLAR**

### **1-.Conmutador de intermitencia**

Consta de tres posiciones: En la posición central está desactivada; accionar a la derecha para cuando se gira a la derecha y accionar a la izquierda para cuando se gira a la izquierda. Notar que el botón siempre retorna a la posición central.

No olvide desconectarlo después de haber realizado el giro, presionando el botón en su estado de reposo central.

### **2-.Conmutador de bocina**

Accionar el botón para tocar el claxon.


### **3-.Conmutador de luces**

Consta de dos posiciones: En la inferior el faro está en posición corta y en la superior el faro está encendido con las luces largas. Para encender el sistema de alumbrado se debe llevar la llave de contacto a la posición de alumbrado.

### **4-.Mando de starter**

Cuando el motor se encuentra frío es necesario accionar el starter para arrancar.

**ATENCIÓN: Una vez el motor esté a la temperatura normal de funcionamiento, soltar la palanca de starter a su posición de reposo, ya que podría provocar el mal funcionamiento del motor.**



## **MANETA DE EMBRAGUE**

La palanca de embrague está situada en la parte izquierda del manillar. Para accionarla, apretar la maneta hacia el puño o manillar.

## **PALANCA DE FRENO DELANTERO**

La palanca de freno delantero está situada en la parte derecha del manillar. Para accionar dicho freno, apretar la palanca hacia el manillar.

## **PEDAL DE FRENO TRASERO**

El pedal de freno trasero, está en el lado derecho del ciclomotor. Para accionarlo presione con el pie hacia abajo.

## **PEDAL DE CAMBIO**

Está situado bajo la parte izquierda del motor, se acciona con el pie acompañándolo por todo su recorrido, dejándolo volver a su posición de reposo antes de cambiar de nuevo la marcha. Para introducir la primera se aprieta el pedal pisando hacia abajo. Para entrar las otras marchas elevar la palanca hacia arriba levantándola con la punta del pie.



## DEPÓSITO DE ACEITE

Situado en la parte izquierda del vehículo, delante del depósito de gasolina, a la altura del radiador, para acceder al mismo, desenroscar el tapón y llenar de aceite. La capacidad del deposito es de 1,2 litros.

Nunca lo debemos dejar vacío de aceite, pués sería preciso hacer un purgado de la bomba de aceite, para sacar el aire de su interior. En caso de quedarse sin aceite, el motor griparía inmediatamente con graves consecuencias técnicas y económicas para el usuario. RIEJU recomienda usar aceite CASTROL TTS Injection System.

## DEPÓSITO DE GASOLINA

Para acceder al depósito, abrir por medio del tapón del depósito, haciéndolo girar en sentido contrario a las agujas del reloj.

Recuerde que debe usarse siempre gasolina sin aceite.  
La capacidad del depósito de combustible es de 6.3 litros.



## GRIFO DE GASOLINA

El grifo de gasolina está colocado en la parte izquierda del vehículo, por debajo del depósito de combustible.

Tiene tres posiciones:

OFF: Con la palanca en esta posición, el combustible no pasará. Coloque la palanca en esta posición cuando el motor no esté funcionando.

ON: Con la palanca en esta posición, el combustible pasa al carburador. La conducción normal se realiza con la palanca en esta posición.

RES: Esta posición es la de RESERVA. Si se queda sin combustible mientras conduce teniendo la palanca en posición "ON", gire la palanca a esta posición. Llenar el depósito lo antes posible, luego, es importante no olvidarse de girar la palanca a "ON".



## **REVISIONES ANTES DEL FUNCIONAMIENTO**

Comprobar los siguientes puntos antes del uso de su ciclomotor.

### **Elemento a comprobar**

Depósito aceite  
Luces e indicadores  
Freno delantero y trasero  
Puño acelerador  
Depósito gasolina  
Neumáticos  
Intermitentes  
Embrague  
Cadena de transmisión

### **Comprobaciones**

Comprobar nivel y llenar en caso necesario  
Verificar si funcionan correctamente  
Comprobar juego y funcionamiento  
Comprobar juego, regular y lubricar si es necesario  
Comprobar nivel y llenar en caso necesario  
Comprobar la presión desgaste y estado  
Comprobar si funcionan correctamente  
Comprobar juego, y funcionamiento  
Comprobar la tensión y estado

Las comprobaciones antes del uso, deben realizarse cada vez que el vehículo sea utilizado.

Una verificación completa no requiere más de unos minutos.

Si durante las comprobaciones se verifica alguna anomalía, debe ser reparada antes de utilizar el ciclomotor.


## COMPROBACIONES RUTINARIAS

### FRENO DELANTERO

La frenada delantera la efectuaremos a través de un freno de disco accionado con una pinza y bomba hidráulica. La superficie de frenado debe estar exenta de aceite y suciedad para asegurar un perfecto funcionamiento. Si por cualquier causa nos vemos obligados a vaciar y llenar el líquido de frenos, para ello proceder de la siguiente forma: Quitar el tapón de la bomba, echar líquido hasta casi llenarlo.

A continuación aflojar el tornillo de sangrado, colocando un tubo transparente en dicho tornillo.

Es conveniente que dicho tubo lo introduzcamos en un recipiente a fin de no derramar el líquido. Una vez colocado el líquido en la bomba y el sangrador flojo, darle despacio a la maneta hasta que el líquido baje y conseguir que por el tubito colocado salga líquido sin burbujas de aire. En este momento cerrar el sangrador y colocar el líquido hasta la mitad del depósito. Cerrar el tapón y accionar hasta que frene perfectamente.



**Tornillo sangrado**

## FRENO TRASERO


Controlar periódicamente que el nivel de aceite no descienda nunca debajo de la marca inferior del vaso situado por encima de la bomba de freno y debajo de la placa portanúmeros lateral trasera derecha. Para el relleno usar exclusivamente aceite hidráulico para frenos.

Cuando haga la carrera en vacío proceder a la purga de la instalación en uno de nuestros servicios.

## BOMBA Y PASTILLAS DE FRENO

Asegurarse que el nivel de líquido de freno es correcto, en caso contrario, añadir líquido. Si las pastillas de freno de la pinza hidráulica están gastadas, substituir por otras nuevas.

Espesor mínimo del Ferodo de pastillas ha de ser 2 mm.



**Recuerde siempre que estas operaciones deben ser efectuadas por un servicio oficial RIEJU**

## PUÑO DE ACCELERADOR

Comprobar si funciona correctamente, haciendo girar el puño y verificando si el juego libre es correcto.

El puño debe retroceder con fuerza al soltar el acelerador.

## LUCES Y SEÑALES

Revisar la luz de cruce y carretera, los intermitentes, piloto trasero, indicadores de reserva de aceite y gasolina, asegurandos que todo funciona correctamente.

## NEUMÁTICOS

La presión de los neumáticos influye directamente en la estabilidad y confort de la máquina, en el espacio de frenado, y sobre todo en la seguridad del usuario, por tanto, verificar la presión de inflado. Verificar que la llanta no esté descentrada, así como el desgaste del neumático. No sobrecargar el vehículo ya que además de perder estabilidad, aumenta el desgaste de los neumáticos.

**ATENCIÓN: Cuando la presión es muy alta, los neumáticos dejan de amortiguar, transmitiendo directamente los golpes y sacudidas al chasis y manillar, afectando negativamente en la seguridad y confort.**



PRESIONES		
Neumático	Delantero	Trasero
MRT	1,7 Kg/Cm <sup>2</sup>	1,8 Kg/Cm <sup>2</sup>
MRT-SM	1,8 Kg/Cm <sup>2</sup>	1,9 Kg/Cm <sup>2</sup>

## **FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR**

Es muy importante conocer su vehículo a fondo, así como su funcionamiento.

**ATENCIÓN:** Recuerde que no debe dejar el motor en marcha en un recinto cerrado, pues los gases tóxicos del escape podrían provocar graves consecuencias de salud.

### **PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR**

Abrir el grifo de gasolina.

Si el motor está frío accionar el dispositivo de starter.

Girar la llave de contacto según el sentido horario, comprobar si el motor está en punto muerto, cerrar completamente el puño del acelerador y accionar la palanca de puesta en marcha.

Transcurridos unos segundos desde la puesta en marcha, desaccionar el starter.

A continuación apretar la palanca de embrague y entrar la primera marcha, soltar progresivamente la palanca de embrague a la vez que se acelera suavemente.

No acelerar a fondo ni hacer girar el motor a un elevado número de vueltas hasta que el motor esté suficientemente caliente.

#### **ATENCIÓN:**

**Antes de partir debemos calentar siempre el motor y nunca acelerar fuertemente con el motor en frío. Así aseguraremos una mayor duración del motor.**

## RODAJE

El período más importante de la vida de su ciclomotor es el que se encuentra entre el kilómetro 0 y los 500 Kms. Por esta razón le rogamos que lea cuidadosamente la siguientes instrucciones.

Durante los primeros 500 Kms. No debe sobrecargar el ciclomotor ya que el motor es nuevo y las distintas partes del motor se desgastan y pulen entre sí, hasta su funcionamiento perfecto.

Durante este período debe evitarse el uso prolongado del motor a unas altas revoluciones, o en condiciones que pudieran ocasionar un calentamiento excesivo.

## ACELERACIÓN

La velocidad puede ajustarse abriendo o cerrando el acelerador. Girando hacia atrás aumenta la velocidad y girando hacia delante disminuimos la velocidad.

## PARA FRENAR

Cerrar el puño de gas, accionar los frenos delantero y trasero a la vez aumentando la presión progresivamente.

## ATENCIÓN:

**Las frenadas bruscas pueden ocasionar derrapadas o rebotes.**

## **PARADA**

Cerrar el puño de gas, accionar ambos frenos simultáneamente y cuando el vehículo ha reducido su velocidad apretar a fondo la palanca de embrague. Para parar el motor, quitar el contacto por medio de la llave.

Una vez el motor está parado cerrar siempre el grifo de gasolina.

## **PEDAL DE CAMBIO**

Está situado bajo la parte izquierda del motor, se acciona con el pie acompañándolo por todo su recorrido, dejándolo volver a su posición de reposo antes de cambiar de nuevo la marcha. Para introducir la primera se aprieta el pedal hacia abajo, para entrar las otras elevar la palanca hacia arriba con la punta del pie.

## **CARBURADOR**

Es una de las partes más influyentes en el buen rendimiento del motor, pues en él se realiza la mezcla de gasolina-aire, por ello, una mala carburación significa un mal rendimiento del motor, a la vez que puede dañar la parte térmica del motor. Así pues es conveniente revisar el reglaje del mismo a través de un Taller Autorizado RIEJU

## SUSPENSIÓN ANTERIOR

La suspensión anterior consta de una horquilla hidráulica, dotada de los medios más avanzados en cuanto a tecnología y diseño.

### **Horquilla MRT / MRT SM 50**

Barras de Ø 37 mm.

Capacidad de aceite: 245 c.c. por barra

Tipo aceite recomendado: CASTROL OIL FORK SAE 15W/20

### **Horquilla MRT 50 PRO / MRT SM 50 PRO**

Horquilla invertida

Barras de Ø 40 mm.

Capacidad de aceite: 325 c.c. por barra

Tipo aceite recomendado: CASTROL OIL FORK SAE 10W



**Tuerca regulación  
MRT PRO/MRT SM PRO**

## SUSPENSIÓN POSTERIOR

La suspensión posterior está formada por un basculante de tubo rectangular anclado a un monoamortiguador hidráulico.

El modelo MRT PRO / MRT SM PRO equipa un monoamortiguador hidráulico asistido por gas con botella y con regulación de la precarga del muelle a través de la tuerca situada debajo del muelle del amortiguador, a través del sistema progresivo de bieletas PRS (Progressive Racing System)

## SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

En la parte frontal derecha del ciclomotor se encuentra, tras la rejilla de protección, el radiador, de gran poder de enfriamiento.

La única precaución a tener en cuenta es comprobar que se encuentre lleno en su totalidad, pues de esta manera tendremos asegurado que el fluido refrigerante realiza todo el circuito.

Para verificar el nivel de líquido levantar el tapón del radiador y reponer si fuera necesario.

**ATENCIÓN: No abrir nunca el tapón del radiador con el motor caliente, porque el líquido hirviendo puede salir a presión peligrosamente.**

**Es muy aconsejable usar líquido anticongelante de circuito cerrado. De esta forma evitaremos la congelación del agua con el consiguiente peligro de gripajes y roturas de las aletas de la bomba. En su defecto se aconseja utilizar temporalmente agua destilada, pues la cal del agua corriente podría dañar el radiador.**




## REVISIÓN DE BUJÍA

La bujía es un importante componente del motor y resulta fácil de inspeccionar. Extraiga e inspeccione periódicamente la bujía porque el calentamiento y los depósitos de carbonilla la deterioran lentamente. Si el electrodo está excesivamente erosionado o si la carbonilla u otros depósitos son excesivos, cambie la bujía por una del tipo y grado térmico recomendado:

### **NGK BR 9 ES**

Antes de montar cualquier bujía, medir la separación entre electrodos con una galga de espesor y ajustar según las especificaciones. La separación entre electrodos es de 0,6~0,7 mm.




Al instalar la bujía limpiar siempre la superficie de asiento de la arandela, impidiendo de esta forma que entren restos dentro de la cámara de combustión. Enroscar la bujía a mano, procurando que enrosque suavemente y acabar de apretar entre  $\frac{1}{8}$  y  $\frac{1}{4}$  vuelta con la llave adecuada.

## FILTRO DE AIRE


El buen funcionamiento y durabilidad de los órganos del motor, biela, pistón, segmentos, rodamientos del cigüeñal, e incluso cilindro, depende en buena medida del buen estado de limpieza y engrase del filtro de aire.

Para acceder al filtro de aire, desmontar el asiento de la moto quedando libre acceso a la caja de filtro. Quitar la tapa de la caja sujetada por un tornillo y extraer el cuerpo del filtro.



Para proceder a la limpieza de la espuma filtrante, separar ésta del soporte plástico y lavar con disolvente específico para limpieza de espumas de filtro.

Una vez esté el filtro totalmente seco proceder al montaje de manera inversa al desmontaje, procurando previamente engrasar el filtro con aceite especial para tal efecto. Para ello, echar unas gotas de aceite específico, escurriendo posteriormente la cantidad sobrante para que quede el aceite totalmente repartido. Proceder a su posterior colocación procurando que quede perfectamente en su alojamiento, pues de lo contrario podría entrar aire sin filtrar, provocando graves consecuencias para su máquina. El filtro del aire debe ser limpiado en los períodos indicados. Debe ser limpiado más frecuentemente si el ciclomotor es utilizado en zonas polvorrientas o húmedas.



## TENSADO Y LUBRICACIÓN CADENA TRANSMISIÓN

Para corregir la tensión de la cadena, actuar en el eje de la rueda trasera, procurando trabajar siempre en el punto de máxima tensión de la cadena. Girar la rueda trasera varias vueltas y comprobar la tensión en varios puntos para encontrar el punto más tenso, tirando del tensor hacia abajo para evitar que actúe mientras se realiza el control.

Tolerancia cadena 35-45 mm.

**Tensor regulación**



Procurar no tensar en exceso la cadena ya que puede producir daños al motor y a la transmisión; mantener la tensión de la cadena dentro de los límites especificados en los esquemas adjuntos.

Una mala alineación de cadena y rueda puede provocar una salida de cadena, así como problemas de estabilidad en la máquina.

Periódicamente es necesario una limpieza y engrase de la cadena. La cadena está formada por muchas piezas que trabajan unas con otras. Si no se mantiene correctamente la cadena, se desgastará rápidamente, por lo tanto, es muy aconsejable engrasar la cadena periódicamente, por medio de aceite especial de engrase de cadenas.

Previo a la lubricación es necesaria una limpieza de la cadena para sacar la suciedad y el barro de la cadena con un cepillo o un paño y luego aplicar el lubricante entre las placas laterales, y en todos los rodillos centrales.


## LUBRICACIÓN Y ENGRASE

La lubricación del cambio y embrague se efectúa por barboteo del aceite que se encuentra en el interior del cárter. Cambio y embrague son lubricados bajo la acción del mismo aceite, siendo el aceite recomendado un CASTROL MTX SAE 10W 30, con una capacidad total de 820 c.c.

El vaciado del cárter se efectúa mediante el tornillo de drenaje situado en la parte inferior derecha del motor. Se recomienda realizar el cambio de aceite cuando el motor todavía está caliente, pues de esta forma el cárter quedará más limpio a la vez que el aceite saldrá con más facilidad por estar más fluido. Quitando el tornillo de drenaje esperaremos a que se vacie completamente.

Una vez vacío colocar el tornillo nuevamente en su alojamiento y proceder al llenado retirando el tapón del orificio de llenado, hasta que el aceite salga por el agujero de nivel, o bien echando la cantidad de 750 c.c., ya que si no se abre el motor, siempre quedan de 50 a 70 c.c. en su interior.

### Tapón llenado



Tornillo drenaje

Tornillo nivel

## **LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO**

**LIMPIEZA.** La limpieza frecuente y completa del vehículo, no sólo dará realce a su aspecto sino que, mejorará también su rendimiento y prolongará, al mismo tiempo, la vida útil de sus componentes.

En zonas cercanas al mar o bien de alta montaña donde se utilice sal en las carreteras, se recomienda una limpieza del vehículo tras su uso para evitar la corrosión por efectos de la sal. Es importante realizar una correcta limpieza en aquellos puntos donde se acumule la sal.

1. Antes de limpiar:
  - a) Tapar la entrada del tubo de escape para impedir que entre agua en su interior.
  - b) Asegúrese que la bujía y los distintos tapones están bien instalados.
2. Si el motor está muy sucio, grasiendo, aplicarle un desengrasante. No aplicar desengrasante a los ejes de rueda ni a la cadena, pues quitaríamos la capa protectora.
3. Quitar el desengrasante y la suciedad, utilizando una manguera de regar pero sólo con la presión indispensable.

**ATENCIÓN:** Rieju no se hace responsable de la utilización de elementos desengrasantes que manchen o deterioren elementos del vehículo.

**Rieju no se hace responsable de los posibles daños y desperfectos por la utilización de agua a presión para la limpieza del vehículo.**

4. Una vez quitada la suciedad, lavar todas las superficies con agua templada y jabón detergente suave. Para las zonas difíciles, acceder a ellas por medio de un cepillo de lavar el interior de las botellas o similar.
5. Enjuagar inmediatamente con agua fría y secar todas las superficies.
6. Limpiar el sillín con un compuesto de limpiatapicerías de vinilo, para conservarlo lustroso y flexible.
7. Terminada la limpieza, poner el motor en marcha y dejar que funcione al ralentí durante unos minutos. De esta forma conseguiremos secar completamente las piezas, dejando al mismo tiempo libre de humedad las distintas conexiones.

**ALMACENAMIENTO.** El almacenamiento de la máquina por tiempo prolongado, exige diversos cuidados contra el deterioro. Una vez limpio el vehículo prepárese para su almacenamiento de la manera siguiente:

1. Drenar el depósito de combustible, tubos y la cuba del carburador.
2. Lubricar todos los cables de los mandos.
3. Sacar la bujía y echar por el agujero de la culata una cucharada de aceite ME 10W<sup>30</sup> y colocar de nuevo la bujía.
4. Tapar con una bolsa de plástico la salida del escape evitando la entrada de humedad.

<b>OPERACIONES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>1º REVISIÓN</b>	<b>2º REVISIÓN</b>	<b>REV. CADA</b>
	500 KMS.	3.500 KMS.	3.000 KMS.
Verificación sistema de frenos	•	•	•
Verificación nivel aceite transmisión	Cambiar	•	Cambiar
Verificar tensión y desgaste cadena	•	•	•
Verificar suspensiones	•		•
Verificar, ajustar y engrasar mandos y cables	•	•	•
Verificar tensión radios ruedas y descentrado	•	•	•
Limpiar y engrasar filtro aire	•	•	•
Revisar y ajustar carburador	•		•
Verificar y ajustar bujía o cambiar	•	•	•
Controlar tornillería y tuerca chasis - plásticos	•		•
Verificar sistema eléctrico	•		•
Controlar desgaste segmentos			•
Controlar niveles agua radiador	•	•	•
Verificar sistema de escape			•
Verificar funcionamiento bomba aceite	•		•

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Modelo</b>	<b>MRT / MRT - SM</b>
<b>Dimensiones:</b>	
Longitud total	2150 mm. / 2070 mm.
Anchura total	800 mm. / 800 mm.
Altura total	1165 mm. / 1145 mm.
Altura del sillín	890 mm. / 870 mm.
Distancia entre ejes	1405 mm. / 1380 mm.
Distancia mínima al suelo	310 mm. / 288 mm.
<b>Peso en seco:</b>	85 Kg.
<b>Motor:</b>	<b>MRT / MRT - SM</b>
Tipo	2 tiempos
Num. marchas	6 velocidades
Marca	Minarelli
Modelo	AM 6 (EU 2)
Cilindros, disposición	1 inclinado hacia delante
Cilindrada	49,7 c.c.
Diámetro x Carrera	40,3 x 39 mm
Sistema de arranque	Por palanca
Sistema lubricación	Por bomba
Tipo aceite	2 tiempos inyección CASTROL TTS

<b>Aceite de la transmisión:</b>	CASTROL MTX SAE 10W 30 820 c.c.
<b>Filtro del aire</b>	Goma espuma tipo húmedo
<b>Combustible:</b>	Gasolina sin plomo 95 6,3 L
<b>Carburador</b>	Dellorto PHBN 16 HS
<b>Bujía:</b>	NGK BR 9 ES 0,6 - 0,7 mm
<b>Tipo embrague</b>	Multidisco en baño de aceite
<b>Transmisión primaria</b>	Z = 71 Z = 20 1 : 3,55
<b>Transmisión secundaria</b>	Z = 11 Z = 52 1 : 4,36 420 x 132 pasos

**CAMBIO DE VELOCIDADES**

Velocidad	Árbol primario	Árbol secundario	Relación cambio	Relación salida
1 <sup>a</sup>	Z = 12	Z = 36	1 : 3,00	1 : 10,65
2 <sup>a</sup>	Z = 16	Z = 33	1 : 2,06	1 : 7,31
3 <sup>a</sup>	Z = 19	Z = 29	1 : 1,53	1 : 5,43
4 <sup>a</sup>	Z = 22	Z = 27	1 : 1,23	1 : 4,37
5 <sup>a</sup>	Z = 24	Z = 25	1 : 1,04	1 : 3,69
6 <sup>a</sup>	Z = 25	Z = 24	1 : 0,96	1 : 3,40

**Suspensión: MRT 50 / MRT SM 50**

Delantera

Horquilla hidráulica de Ø 37 mm.  
CASTROL OIL FORK 15W 20, 245 cc por barra.

Trasera

Amortiguador hidráulico.

**MRT 50 PRO / MRT SM 50 PRO**

Delantera

Horquilla hidráulica invertida Ø 40 mm.  
CASTROL OIL FORK 10W, 325 cc por barra.

Trasera

Amortiguador de gas con botella y  
regulación precarga muelle.

<b>Frenos:</b> Delantero Trasero	<b>MRT 50 / MRT SM 50</b>  De disco de 220 mm Ø De disco de 180 mm Ø
<b>MRT 50 PRO / MRT SM 50 PRO</b> Delantero Trasero	De disco tipo Wave 260 mm Ø De disco tipo Wave 200 mm Ø
<b>Neumáticos: MRT 50 / MRT 50 PRO</b> Delantero Trasero	80/90 - 21, con cámara, 1'7 kg/cm <sup>2</sup> 110/80 - 18, con cámara, 1'8 kg/cm <sup>2</sup>
<b>MRT SM 50 / MRT SM 50 PRO</b> Delantero Trasero	100/80 - 17, con cámara, 1'8 kg/cm <sup>2</sup> 130/70 - 17, con cámara, 1'9 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Equipo eléctrico:</b> Encendido Generador Avance al encendido	Electrónico 12 v 85 w Ducati 20°, 1'4 mm antes del P.M.S.

**Voltaje y potencia bombillas:**

Faro

12 v 35/35 w

Piloto trasero

12 v 21/5 w

Tablero

12 v 1,2 w

Intermitentes

12 v 10 w

Alumbrado cuentakilómetros

12 v 1,2 w

**POBLACIÓN**

ALBACETE  
ALICANTE  
ALMERIA  
AVILA  
BADAJOZ  
BARBASTRO (Huesca)  
BARCELONA  
BARCELONA  
BARCELONA  
BENAVENTE (Zamora)  
BILBAO (Vizcaya)  
BURGOS  
CACERES  
CIUDAD REAL  
CORDOBA  
CUENCA  
EL VENDRELL (Tarragona)  
FIGUERES (Girona)  
GIRONA  
GRANADA  
GRANOLLERS  
GUADALAJARA  
HOSPITALET LLOBREGAT (Barcelona)  
HUELVA  
HUESCA  
IGUALADA (Barcelona)  
JAEN  
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)  
LA CORUÑA  
LEIOA (VIZCAYA)  
LEON  
LEON  
LOGROÑO  
LUGO  
MADRID

**DISTRIBUIDORES OFICIALES**

MOTOCICLETAS GONZÁLEZ, S.L.  
MOTOCYCLES  
FERRIZ AUTOMOCIÓN  
MOTOS CANALES  
FERMOTO  
MAS MOTOS, S.C.  
MOTOS VERDI  
MOTOS VERDI  
MOTOS RACING BOFARULL, S.L.  
MARIN URRUTIA MOTOS, S.L.  
MOTO YUS  
ARTEMOTO  
MOTOBOK  
MOTO CARLOS HERNÁNDEZ  
CAMARENA MOTOS  
ORIHUELA MOTOS CORDOBA  
MOTOS DIONISIO, S.L.  
ESTEVE  
TECNIMOTO  
MOTOS CASADEMONT  
CIAL NAVARRO HNOS.  
MOTOS GRANOLLERS  
DOMARCO  
DRUG MOTO  
CASTROJARANA-HUELVA  
AQUILUÉ ENA JOSE MARIA  
ANOIA MOTOS  
MOTOCICLETAS ORIHUELA  
EL MOTORISTA  
MOTOR 7  
MOTOCICLETAS MENDIVIL  
MOTO DEPORTE LEON  
MOTOS SEVILLA  
SCRATCH MOTOS  
MOTOS MONTOUTO  
MOTOS BASI

**DIRECCIÓN**

Juan de Toledo, 8  
Ctra. Madrid, 31  
Santos Zárate, 10-12 / Apdo. 9  
Avda. Portugal, 49  
Avda. Ricardo Carapeto, 26  
Avda. Pirineos, 40  
Nápoles, 327  
Verdi, 88  
Valencia, 109  
Alcalá de Guadaira, 25  
Avda. Luis Morán, 29  
Autonomía, 31  
Doctor Fleming, 14  
Argentina, 7 bajos / Apdo. 278  
Azucena, 20  
Avda. Antonio Maura, 1  
Paseo San Antonio, 8  
C/Teixidors s/n - Pol.Ind.La Cometa  
Tapis, 83-85  
Figuerola, 39  
Camino de Ronda, 103  
Ctra. Montmeló, 102. Circuit de Catalunya  
Virgen del Amparo, 34  
Enric Prat de la Riva, 171  
Avda. Alemania, 56  
Avda. de los Danzantes, 6-8  
Avda. Caresmar, 54 baixos  
Avda. Madrid, 44-46  
Avda. de Europa, 58 / Apdo. .700  
Ronda de Outeiro, 10 / Apdo. 1011  
Autonomía, 15  
Duque de Rivas, 20  
De la Facultad, 61  
Fundición, 12  
Alexandre Bóveda, 24  
Puerto Monasterio, 10

**TELEFONO**

967-219337  
96-5229535  
950-231902  
920-213667  
924-254672  
974-306686  
93-4573378  
93-2181285  
93-4513277  
93-3034072  
980-636302  
94-4448437  
947-265541  
927-221365  
926-225254  
957-234008  
969-212012  
977-661312  
972-510218  
972-205315  
958-208142  
93-5689075  
949-224239  
93-3373112  
959-245100  
974-223947  
93-8053938  
953-252864  
956-358510  
981-174039  
94-4630721  
987-235473  
987-202458  
941-234081  
982-245875  
91-4774497

**POBLACIÓN**

MADRID  
MADRID  
MADRID  
MADRID  
MEJORADA DEL CAMPO (Madrid)  
MALAGA  
MALAGA  
MANRESA (Barcelona)  
MARTORELL (Barcelona)  
MATARÓ (Barcelona)  
MOLINS DE REI (Barcelona)  
MONDOÑEDO (Lugo)  
MURCIA  
ORENSE  
PALENCIA  
PAMPLONA  
PIERA (Barcelona)  
PINEDA DE MAR (Barcelona)  
PREMIÀ DE MAR (Barcelona)  
REUS (Tarragona)  
ROQUETES (Tarragona)  
RUBÍ (Barcelona)  
SABADELL (Barcelona)  
SALAMANCA  
SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa)  
SANT ADRIÀ DE BESÒS  
SANTA COLOMA DE GRAMANET (Barcelona)  
SANTANDER  
SEGOVIA  
SEVILLA  
SORIA  
TALAVERA DE LA REINA (Toledo)  
TARANCÓN (Cuenca)  
TARRAGONA  
TARREGA (Lleida)  
TERRASSA (Barcelona)

**DISTRIBUIDORES OFICIALES**

MOTOS BASI  
MOTOS BASI  
MOTOS BASI  
MOTOS BASI  
MOTOS BASI  
MOTOS BASI  
EUROMOTOR ANDALUCIA, S.A.  
LOPERA  
BRUC MOTOR'S  
PELNA MOTO  
MOTOS JAB  
MOTOS CORREDOR  
MOTOS CHAO  
MOTOR RUBIO BARCELÓ, S.L.  
TALLERES NOVOA  
MOTOS TATO, S.L.  
REMOBI  
MOTOS ISART  
CICLOS ORTEGA  
MOTOS RUBIO  
MOTOBIKE, S.L.U.  
FABREGUES MOTORSPORTS, S.L.  
MOTOS CISCAR  
XTREM MOTO  
DAKAR BIKES  
COMERCIAL VELOMOTO  
MOTOS SAN ADRIAN  
MOTOS JARAMA  
MOTOS TITIN  
MOTO RUCAR  
COMERCIAL DOMLEZ  
MOTOS MIGUEL  
BERMUDEZ E HIJOS  
D.I. TARMOTOS, S.L.  
MOTOS TARRAGONA  
SPRINT MOTOS  
MOTOS BARÓ

**DIRECCIÓN**

Avda. Ciudad de Barcelona, 204  
López de Hoyos, 163  
Picos de Europa, 50  
Martín Machio, 48  
Ebro, 26  
Avda. Ortega y Gasset, 258  
Paseo de los tilos, 80  
Llum, 20  
Pere Puig, 109  
Ronda Sant Oleguer, 110-112  
Avda. Barcelona, 85  
Avda. de Buenos Aires, s/n  
Caravaca, 4  
Avda. de Santiago, 56  
Avda. Casado del Alisal, 47  
Bernardino Tirapu, 29  
Avda. de la Carretera, 23  
Anselm Clavé, 2  
Sant Antoni, 22-24  
Avda. President Macià, 6  
Polígono "La Ravaleta", parc. 1  
Ctra. de Terrassa, 70-72  
Paco Mutillo, 141  
Paseo de Canalejas, 123  
Nueva, 1 / Apdo. 3055  
C/ Santa Caterina, 26-28  
Avda. Banús Baja, 10-14  
Cisneros, 87  
Governador Fernández Jiménez, 22  
Torneo, 80  
Postas, 28  
Joaquina Santander, 5  
Avda. Rey Juan Carlos I, 50  
Avda. Estanislao Figueres, 35  
Bombers, 1  
Manyer i Flaquer, 20

**TELÉFONO**

91-5020769  
91-5195221  
91-4376511  
91-4132709  
91-4990581  
95-2337400  
95-2346116 / 95-2240934  
93-8750797  
93-7753636  
93-7961326  
93-6682683  
982-521951  
968-216458  
988-211497  
979-712468  
948-128157  
93-7760035  
93-7670679  
93-7523617  
977-753137  
977-501172  
93-6994847  
93-7166794  
923-210730  
943-287819  
93-3817183  
93-3850818  
942-376458  
921-412201  
95-4903776 / 95-4905576  
975-214688  
925-802686  
969-321028  
977-216244  
973-312911  
93-7854312

**POBLACIÓN**

TOLEDO  
 VALENCIA  
 VALLADOLID  
 VALLS (Tarragona)  
 VERA DE BIDASOA (Navarra)  
 VIC (Barcelona)  
 VIGO (Pontevedra)  
 VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)  
 VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona)  
 VILLAVICIOSA (Asturias)  
 VITORIA (Álava)  
 ZAMORA  
 ZARAGOZA

**ISLAS BALEARES**

EIVISSA  
 MAO (Menorca)  
 MANACOR

**ISLAS CANARIAS**

LA LAGUNA (Tenerife)  
 LAS PALMAS (Gran Canaria)

**ANDORRA**

ESCALDES- ENGORDANY

**GIBRALTAR**

NEW HARBOURS (Gibraltar)

**DISTRIBUIDORES OFICIALES**

MOTO SPORT  
 IBM AUTOMOCION  
 MOTO AUTO SPORT  
 MOTOS JAUMEJOAN  
 MOTO TRAIL (HNOS OSSES)  
 MOTOS AUSIÓ  
 ANCA  
 SIVILL VENTURA  
 TALLERES PUJANTE  
 RENDUELES MOTOS  
 MOTOS BUJO  
 SUZUKA MOTOS  
 SOROA MOTOS

RONSANA  
 MOTOS JERONIMO  
 JAUME MASCARO, BARTOLOME

DAGARA  
 MOTO- SERVICIO OSCAR BOLAÑOS

TOYOTA MOTORS

ALTIMORE TRADING CO.

**DIRECCIÓN**

Carrera, 19  
 Filipinas, 21-23  
 Paseo Juan Carlos I, 48 b/j  
 Passeig de l'Estació, 36 baixos  
 Barrio Aguerra, local 8  
 P.I. Mas Beulo, c/Ripoll, s/n  
 Seara, 62 / Apdo. 5013  
 Sant Pere, 32-36  
 Rambla Ventosa, 29  
 Pedro Pidal Arroyo, 9  
 Arana, 28 bajos  
 Campo de Marte, 13  
 Avila, 9

Avda. Ignacio Wallis, 44 / Apdo. 863  
 Camí de Ses Vinyes, 68-70  
 Avda. Baix D'es Cos, 74

Calvo Sotelo, 73 / Apdo. 280  
 Aguadulce, 36

Avda. Fiter i Rossell, 4

41, Harbours Deck

**TELEFONO**

925-280310  
 96-3414999  
 983-295142  
 977-601323  
 948-630807  
 93-8866295  
 986-232601  
 93-8900594  
 93-8154186  
 98-5891105  
 945-254564  
 980-513696  
 976-350563

971-315219  
 971-365122  
 971-550248

922-250008  
 928-246111

00376824413

0035046877





# **MANUEL DE PROPRIÉTAIRE**

**MRT 50-MRT SM 50**  
**MRT 50 PRO-MRT SM 50 PRO**

français





RIEJU S.A. vous remercie de la confiance que vous lui temoignez et vous félicite de votre bon choix.

Une longue expérience dans le terrain de la compétition a permis à RIEJU de développer un véhicule de hautes prestations. Le résultat: les nouveaux modèles MRT 50/ MRT SM 50 / MRT 50 PRO / MRT SM 50 PRO.

Ce Livret du Propriétaire a pour but de vous informer sur l'usage et l'entretien du véhicule.

Nous vous prions de lire attentivement les instructions et l'information que nous vous détaillons ci-après.

Nous vous rappelons que la durée de vie du véhicule dépend de son usage et de l'entretien qu'il reçoit, et que son entretien dans de parfaites conditions de fonctionnement réduit le coût des réparations.

Ce manuel doit être considéré comme partie intégrante du cyclomoteur et il doit être conservé dans l'équipement de base, même s'il y a un changement de propriétaire.

En cas d'incident, consultez le concessionnaire RIEJU, qui vous conseillera à tout moment.

N'oubliez pas que pour un fonctionnement correct de votre cyclomoteur, vous devez exiger des **pièces de rechange d'origine**.

# **INDICE**

	<b>Page</b>		<b>Page</b>
Description du cyclomoteur .....	4	Vérifications habituelles .....	14
Identification du cyclomoteur .....	5	- Frein avant .....	14
Principaux éléments du cyclomoteur .....	6	- Frein arrière .....	15
- Clés .....	6	- Bombe et Plaquettes de frein .....	15
- Instruments et indicateurs .....	6	- Poignée d'accélérateur .....	16
- Commutateurs du guidon .....	9	- Feux et signalisation .....	16
- Levier de l'embrayage .....	10	- Pneumatiques .....	16
- Levier de frein avant .....	10	Fonctionnement et mise en marche du moteur .....	17
- Pédale de frein arrière .....	10	- Mise en marche du moteur .....	17
- Selecteur de changement de vitesse .....	10	- Rôdage .....	18
- Réservoir d'huile .....	11	- Accélération .....	18
- Réservoir d'essence .....	11	- Pour freiner .....	18
- Robinet d'essence .....	12	- Arrêt .....	19
Révisions avant le fonctionnement .....	13	- Pédale de changement de vitesse .....	19
Carburateur .....	19		

	<b>Page</b>		<b>Page</b>
Suspension avant .....	20	Caractéristiques techniques .....	31
Suspension arrière .....	20		
Système de refroidissement .....	21		
Control de la bougie .....	22		
Filtre à air .....	23		
Tension et lubrification de la chaîne de transmission .....	25		
Lubrification et graissage .....	27		
Nettoyage et stockage .....	28		
Travaux d'entretien .....	30		

## **DESCRIPTION DU CYCLOMOTEUR**

Ce cyclomoteur est équipé d'un moteur MINARELLI monocylindre à deux temps à refroidissement liquide, et admission par clapets. La cylindrée de son moteur est de 49,7 centimètres cubes, avec un diamètre d'alésage de 40,3 et une course de 39 mm.

L'allumage s'effectue grâce à un volant électronique et une bobine de Haute Tension de 85 W et 12 Volts. L'embrayage est à multidisques en bain d'huile avec ressorts de pression constante.

Le moteur est ancré sur un châssis perimétrique de une haute résistance, équipé de roulements coniques. Les modèles MRT et MRT SM 50 sont équipés d'une fourche hydraulique de 37 mm. de diamètre. Les versions PRO, sont équipés d'une fourche inversée hydraulique de 40 mm.

L'amortisseur arrière des modèles MRT et MRT SM 50 est hydraulique et souple d'une grande résistance, pour un meilleur confort.

La suspension arrière des versions PRO, est un amortisseur équipé du système progressif de biellettes «Progressive Racing System», qui apporte un fonctionnement très souple. Les modèles PRO, ont en plus, un amortisseur à gaz séparé avec régulateur de la pré-charge du ressort.

Le disque avant est de 220 mm.avec pince radiale en inox. et 180 mm arrière.  
pour les modèles MRT 50 et MRT SM 50.

Sur les PRO le disque avant est de 260 mm.avec pince radiale à double piston.  
L'arrière est de 220 mm.

## IDENTIFICATION DU CYCLOMOTEUR

Le numéro d'identification de votre cyclomoteur est gravé sur le châssis.

Le numéro qui est gravé sur la partie droite du tube de direction, vous sera utile à tout effet (Certificat de caractéristiques, assurances, etc...), et devrait être cité en cas de suggestion ou de réclamation, ainsi pour toutes demandes de pièces de rechanges.



# **PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CYCLOMOTEUR**

## **CLÉS**

Avec ce modèle vous est livré un jeu de clés, servant à la serrure de contact. Ces clés sont attachées par une languette, sur laquelle est gravé le numéro de série des clés. Il est recommandé de les garder dans un endroit sûr, pour pouvoir disposer du numéro de la clé en cas de perte, ou de vol.

## **INSTRUMENTS ET INDICATEURS**

### **1-. Interrupteur principal ou clé de contact**

L'interrupteur principal à clé de contact, dispose de trois positions: position déconnecté, position de contact pour le démarrage du moteur et une troisième position de connexion du système d'éclairage de la machine.

### **2-. Indicateur de vitesse**

Le compteur kilométrique est incorporé à l'indicateur de vitesse.

### **4-. Indicateur de point mort**


Cet indicateur s'allume lorsque le levier de changement de vitesse se trouve dans une position neutral, c'est-à-dire, en point mort.

### **5-. Témoin de température**

Cet indicateur est très important étant donné qu'il peut indiquer une augmentation excessive de la température, qui peut être provoquée par un refroidissement insuffisant, ou par un niveau trop bas du liquide de refroidissement dans le radiateur.

## **6-. Témoin de niveau d'huile**

Cet indicateur s'allume lorsque le niveau d'huile du moteur est bas, c'est-à-dire, quand il atteint le niveau de réserve. Il est d'une importance vitale tel que, lorsque cet indicateur s'allume, vous devez remplir au plus vite le réservoir d'huile. S'il n'y a plus du tout d'huile de mélange dans le moteur, ce dernier pourrait être gravement endommagé et ne pourra pas être pris en garantie.




## **7-.Témoin de feux de route**

Cet indicateur s'allume lorsque les feux de route sont allumés.

## **9-.Témoin de clignotant**

Cet indicateur s'allume lorsqu'on met en marche les clignotants de direction..



## COMMUTATEURS DU GUIDON

### 1.-Commutateur de clignotants

Il dispose de trois positions: Dans la position centrale il est désactivé; actionnez-le à droite lorsque vous tournez vers la droite et à gauche lorsque vous tournez à gauche. Remarquez que le bouton revient toujours à la position centrale.

### 2.-Commutateur de klaxon

Accionner le bouton pour klaxonner.

### 3.-Commutateur de feux


Il dispose de deux positions:

La position inférieure correspond aux feux de position et la position supérieure aux feux de route. Pour allumer le système de feux, la clé de contact doit être sur la position d'éclairage.

### 4.-Commande du starter

Quand le moteur est à froid il est nécessaire d'actionner le starter pour démarrer.

**ATTENTION: Une fois que le moteur est à sa température normale de fonctionnement, il faut remettre le dispositif du starter à sa position de repos, sinon il pourrait provoquer un mauvais fonctionnement du moteur.**



## **LEVIER D'EMBRAYAGE**

Le levier d'embrayage est situé sur la partie gauche du guidon. Pour l'actionner, appuyez sur le levier vers le guidon.

## **LEVIER DE FREIN AVANT**

Le levier du frein avant est situé sur la partie droite du guidon. Pour actionner le frein, appuyez sur le levier vers le guidon.

## **PÉDALE DE FREIN ARRIÈRE**

La pédale de frein arrière est située sur la partie droite du cyclomoteur. Pour l'actionner, faites pression avec le pied vers le bas.

## **SELECTEUR DE CHANGEMENT DE VITESSE**

Le selecteur de changement de vitesse est située sous la partie gauche du moteur. Il est actionné avec le pied. Pour mettre la première vous devez appuyer vers le bas. Pour passer les autres vitesses, levez le selecteur de changement de vitesse avec le pied.



## RÉSERVOIR D'HUILE

Situé sur la partie gauche du véhicule, devant le réservoir d'essence, à la hauteur du radiateur. Pour accéder au réservoir d'huile, enlever le bouchon et remplir d'huile. La capacité du réservoir est de 1,2 litres.

Ne jamais laisser le réservoir d'huile vide, il faudrait purger la pompe à huile, pour envoyer l'air qui se trouve à l'intérieur. Si vous restez sans huile, le moteur gripperait immédiatement avec de graves conséquences techniques et économiques pour l'utilisateur. RIEJU recommande l'utilisation d'huile Injection System.

## RÉSERVOIR D'ESSENCE

Pour accéder au réservoir d'essence, ouvrir le bouchon du réservoir, en le faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

N'oubliez pas d'utiliser toujours de l'essence sans huile.

La capacité du réservoir d'essence est de 6,3 litres.



## ROBINET D'ESSENCE

Le robinet d'essence est situé dans la partie gauche du véhicule, au-dessous du réservoir d'essence.

Il dispose de trois positions:

OFF: Avec la manette dans cette position, l'essence ne passera pas. Placez la manette dans cette position lorsque le moteur ne fonctionne pas.

ON: Avec la manette dans cette position, l'essence arrive au carburateur. La conduction normale se réalise avec la manette dans cette position.

RES: Cette position est celle de la RÉSERVE. Si vous restez sans essence lorsque vous conduisez avec la manette positionnée sur ON, tournez la manette sur la position RES. Remplissez le réservoir d'essence au plus vite, et après, n'oubliez pas de remettre la manette sur la position ON.



# RÉVISIONS AVANT LE FONCTIONNEMENT

Vérifier les points suivants avant l'usage du cyclomoteur.

## Elément à vérifier

- Réservoir d'essence
- Feux et indicateurs
- Frein avant et arrière
- Poignée accélérateur
- Réservoir d'essence
- Pneumatiques
- Clignotants
- Embrayage
- Chaîne de transmission

## Vérifications

- Vérifier le niveau et remplir si nécessaire
- Vérifier s'ils fonctionnent correctement
- Vérifier jeu et fonctionnement
- Vérifier jeu, régler et lubrifier si nécessaire
- Vérifier niveau et remplir si nécessaire
- Vérifier la pression et l'état
- Vérifier s'ils fonctionnent correctement
- Vérifier jeu et fonctionnement
- Vérifier la tension et l'état

Les vérifications doivent être faites avant l'usage du véhicule et chaque fois qu'il va être utilisé.

Une vérification complète se fait en quelques minutes.

Si pendant les vérifications vous trouvez une anomalie, celle-ci doit être réparée avant d'utiliser le cyclomoteur.

## VÉRIFICATIONS HABITUELLES


### FFREIN AVANT

Le freinage s'effectue au moyen d'un frein à disque actionné avec un étrier et un maître cylindre hydraulique. Sur le disque de frein il ne doit pas y avoir d'huile ni de saletés pour assurer un fonctionnement parfait. Si vous êtes obligés de vider et remplir le liquide de freins, vous devrez procéder de la façon suivante:

Envezelz le bouchon du maître cylindre, versez du liquide jusqu'à ce qu'il soit presque plein.

Ensuite, desserrez la vis de durite, en mettant un tube transparent dans cette vis.

Il est important d'introduire l'extrémité de ce tube dans un récipient afin de ne pas verser de liquide. Une fois que vous aurez mis le liquide dans le maître cylindre (la vis de durite est desserrée), appuyez lentement sur la manette jusqu'à ce que le liquide descende et veillez à ce que du liquide sans bulles d'air sorte par le tube (que vous avez mis). C'est le moment de serrer la vis de durite et de remplir le réservoir (de liquide) jusqu'à la moitié. Fermez le bouchon et actionner la manette du frein jusqu'à ce que vous sentiez que le véhicule freine parfaitement.



**Vis de durite**

## FREIN ARRIÈRE


Contrôler périodiquement que le niveau de liquide ne descende jamais en-dessous de la marque inférieure du vase situé sur le maître cylindre et au-dessous du carter latéral arrière droit. Pour remplir utiliser exclusivement du liquide hydraulique pour freins.

Lorsque vous faites la course à vide procéder à la purge de l'installation chez votre concessionnaire.

## BOMBE ET PLAQUETTES DE FREIN

Assurez-vous que le niveau de liquide de frein est correct; s'il ne l'est pas, ajoutez du liquide. Si les plaquettes de freins de l'étrier hydraulique sont usées, changez-les.

L'épaisseur minimum des plaquettes de frein doit être de 2 mm.



**N'oubliez pas que toutes ces opérations doivent être effectuées par votre concessionnaire RIEJU.**

## POIGNÉE DE L'ACCÉLÉRATEUR

Vérifier qu'il fonctionne correctement, en faisant tourner la poignée et en vérifiant si le jeu libre est correct.

La poignée doit revenir avec force à sa position initiale lorsque vous lâchez l'accélérateur.

## FEUX ET SIGNALISATION

Vérifiez les feux de position et de route, les clignotants, le pilote arrière, les indicateurs de réserve d'huile et d'essence, en vous assurant que tout fonctionne correctement.

## PNEUMATIQUES

La pression des pneumatiques influe directement sur la stabilité et le confort de la machine, sur la distance de freinage, et surtout sur la sécurité de l'utilisateur, c'est pourquoi il est important de vérifier la pression des pneumatiques. Vérifier que la jante ne soit pas décentrée et que le pneu ne soit pas trop usé. Ne pas surcharger le véhicule car, en plus de risquer de perdre l'équilibre, cela augmente l'usure des pneumatiques.

**ATTENTION: Quant la pression est trop importante, les pneus n'amortissent pas, et transmettent directement les coups et les secousses au châssis et au guidon, affectant négativement la sécurité et le confort.**



PRESSION		
Pneus	Avant	Arrière
MRT	1,7 Kg/Cm <sup>2</sup>	1,8 Kg/Cm <sup>2</sup>
MRT-SM	1,8 Kg/Cm <sup>2</sup>	1,9 Kg/Cm <sup>2</sup>

## **FONCTIONNEMENT ET MISE EN MARCHE DU MOTEUR**

Il est très important de bien connaître son véhicule, ainsi que son fonctionnement.

**ATTENTION:** Vous ne devez pas laisser le moteur allumé dans un habitacle fermé, car les gaz toxiques d'échappement peuvent provoquer de graves conséquences en cas d'inhalation.

### **MISE EN MARCHE DU MOTEUR**

Ouvrir le robinet d'essence.

Si le moteur est froid, actionnez le dispositif du starter.

Tournez la clé de contact selon le sens des aiguilles d'une montre, vérifiez que le moteur est au point mort, fermez complètement la poignée de l'accélérateur et actionnez le kick de mise en marche.

N'oubliez pas que le moteur de démarrage électrique ne doit pas tourner pendant plus de cinq secondes par essai.

Quelques secondes après la mise en marche, arrêtez le starter en désactivant le dispositif.

Ensuite appuyez sur la manette de l'embrayage et mettez la première vitesse, laissez aller progressivement la manette de l'embrayage et, en même temps, accélérez doucement.

Ne pas accélérer à fond ni faire tourner le moteur à haut régime tant que le moteur n'est pas suffisamment chaud.

### **ATTENTION:**

**Avant de partir, il est important de toujours chauffer le moteur et ne jamais accélérer fort avec le moteur à froid. Ainsi vous assurez à votre moteur une plus grande longévité.**

## RODAGE

La période la plus importante de la vie de votre cyclomoteur est celle qui se trouve entre 0 et 500 kms. C'est pourquoi nous vous prions de lire attentivement les instructions suivantes.

Pendant les premiers 500 kms, vous ne devez pas surcharger le moto car le moteur est neuf et les différentes parties du moteur s'usent et se polissent entre elles, jusqu'à un fonctionnement parfait.

Durant cette période, vous devez éviter l'usage prolongé du moteur à haut régime, ou dans des conditions qui peuvent provoquer un échauffement excessif du moteur.

## ACCELÉRATION

La vitesse peut être ajustée en ouvrant ou en fermant l'accélérateur. En tournant vers l'arrière vous augmentez la vitesse et en tournant vers l'avant, vous réduisez la vitesse.

## POUR FREINER

Fermez la poignée de gaz, actionnez les freins avant et arrière à la fois, en augmentant progressivement la pression.

### **ATTENTION:**

**Si vous freinez brusquement vous pouvez déraper.**

## ARRÊT

Fermez la poignée de gaz, actionnez les freins simultanément et lorsque le véhicule a réduit sa vitesse, appuyez à fond sur le levier de l'embrayage. Pour arrêter le moteur, arrêtez le contact en enlevant la clé, ou appuyez sur le coupe circuit.

Une fois que le moteur est arrêté, fermez toujours le robinet d'essence.

## PÉDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE

Elle est située sous la partie gauche du moteur, elle s'actionne avec le pied, qui l'accompagne tout le long de son parcours, et en la relâchant pour qu'elle puisse revenir à sa position de repos avant de charger à nouveau de vitesse. Pour passer la première vitesse, vous devez appuyez sur la pédale vers le bas; pour les autres vitesses, vous devez pousser la pédale vers le haut avec la pointe du pied.

## CARBURATEUR

C'est une des parties qui a une grande influence sur le rendement du moteur; c'est dans le carburateur que se réalise le mélange d'essence-air. C'est pourquoi, une mauvaise carburation signifie un mauvais rendement du moteur, qui peut endommager la partie thermique du moteur. Il est important de vérifier le réglage du carburateur chez un concessionnaire RIEJU.

## SUSPENSION AVANT

La suspension avant se compose d'une fourche hydraulique au design moderne et d'une technologie très avancée.

### **Fourche MRT / MRT SM 50**

Tubes de Ø 37 mm.

Capacité d'huile: 245 c.c. par barre

Type d'huile recommandée: SAE 15W/20

### **Fourche MRT 50 PRO / MRT SM 50 PRO**

Tubes de Ø 40 mm.

Capacité d'huile: 325 c.c. par barre

Type d'huile recommandée: SAE 10W



**L'écrou regulation  
MRT PRO/MRT SM PRO**

## SUSPENSION ARRIÈRE

La suspension arrière est composée d'un bras oscillant rectangulaire ancré par un mono amortisseur hydraulique.

Les modèles MRT PRO / MRT SM PRO sont équipés d'un mono amortisseur hydraulique à gaz avec bouteille séparée, et d'un régulateur de pré-charge du ressort au réglage manuel, ainsi que du système progressif de biellette PRS ( Progressive Racing System ).

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Dans la partie frontale droite du cyclomoteur se trouve, derrière la grille de protection, le radiateur de refroidissement.

Il faut prendre soin de vérifier qu'il soit complètement plein, pour s'assurer que le liquide réfrigérant réalise tout le circuit.

Pour vérifier le niveau de liquide, levez le bouchon du radiateur et en remettre si nécessaire.

**ATTENTION:** Ne jamais ouvrir le bouchon du radiateur si le moteur est chaud, car le liquide bouillant peut sortir à cause de la pression (très dangereux!!). Il est recommandé d'utiliser un liquide antigel. Ainsi on éviterons la congélation de l'eau, ce qui serait très dangereux (grippages et cassures). Si vous ne disposez pas de liquide antigel, vous pouvez utiliser temporairement de l'eau distillée (l'eau courante peut endommager le radiateur).




## CONTROLE DE LA BOUGIE

La bougie est un composant très important du moteur très facile à contrôler. Il faut envoyer et vérifier périodiquement la bougie parce que l'échauffement et les dépôts la détériorent lentement. Si l'électrode est excessivement érodée où si la suie ou d'autres dépôts sont excessifs, vous devez changer la bougie contre une du type et degré thermique recommandé:

### **NGK BR 9 ES**

Avant de monter une bougie, mesurez l'espace entre les électrodes avec une cale et vérifiez que l'écartement soit bien compris entre 0,6 et 0,7 mm.




Lorsque vous installez la bougie, nettoyez toujours la superficie de la rondelle, pour éviter que des restes et des saletés rentrent dans la chambre de combustion. Vissez la bougie à la main, en essayant de la visser doucement et finir de serrer entre  $\frac{1}{8}$  et  $\frac{1}{4}$  tour avec une clé appropriée.

## FILTRE À AIR

Le bon fonctionnement et la durée des pièces du moteur, bielle, piston, segments, roulements et même du cylindre, dépendent en bonne mesure du bon nettoyage et graissage du filtre à air.


Pour accéder au filtre à air, il faut démonter la selle, pour laisser libre l'accès de la boîte à air.

Enlever le capot de la boîte fixée d'une vis, et enlever le corps du filtre.



Pour procéder au nettoyage de la mousse filtrante, séparez-la du support plastique et nettoyez-la avec un dissolvant spécifique pour le nettoyage de mousses de filtre.

Lorsque le filtre est tout à fait sec, procédez au montage de la façon inverse (par rapport au démontage), en essayant de graisser le filtre avec une huile spéciale. Pour cela, versez quelques gouttes d'huile spécifique (en retirer si il y a un surplus), de façon à ce que l'huile reste totalement et uniformément répartie. Replacer le filtre de façon à ce qu'il s'emboîte parfaitement dans son habitacle (sinon de l'air non filtré pourra entrer dans le moteur, ce qui aurait des conséquences fatales pour votre machine). Le filtre à air doit être nettoyé lors des périodes indiquées. Il doit être nettoyé d'autant plus fréquemment si le cyclo-moteur est utilisé dans des zones poussiéreuses ou humides.



## TENSION ET LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE DE TRANSMISSION

Pour corriger la tension de la chaîne, agissez sur les excentriques de l'axe de la roue arrière, en essayant de travailler toujours sur le point de tension maximale. Tournez la roue arrière plusieurs fois et vérifiez la tension à différents endroits pour trouver le point de tension maximale, en serrant le tendeur vers le bas pour éviter qu'il agisse lorsque vous réalisez le contrôle.

Tolérance chaîne 35-45 mm.

**Tendeur regulation**



Essayez de ne pas tendre excessivement la chaîne car cela pourrait endommager le moteur et la transmission; maintenir la tension de la chaîne dans les limites spécifiées dans les schémas ci-joints.

Un mauvais alignement de la chaîne et de la roue peuvent provoquer une sortie de la chaîne, ainsi que des problèmes de stabilité du véhicule.

Il est important de nettoyer et graisser périodiquement la chaîne. La chaîne est formée par de nombreuses pièces qui travaillent les unes avec les autres. Si la chaîne n'est pas maintenue correctement, elle s'usera rapidement; il est donc conseillé de graisser la chaîne périodiquement, avec une huile de graissage pour chaîne.

Avant de lubrifier la chaîne, il faut la nettoyer pour enlever les saletés et la boue, avec une brosse ou un chiffon. Après, appliquer du lubrifiant sur les carters latéraux et sur tous les rouleaux centraux.


## LUBRIFICATION ET GRAISSAGE

La lubrification de la boite de vitesses et de l'embrayage devra être réalisé par barbotage dans l'huile qui se trouve à l'intérieur du carter. Changement de vitesse et embrayage sont lubrifiés sous l'action d'une même huile (huile recommandé: SAE 10W 30), avec une capacité de 820 c.c.

La vidange du carter s'effectue moyennent la vis de vidange située dans la partie inférieure droite du moteur. Il est recommandé de réaliser le changement d'huile lorsque le moteur est encore chaud, ainsi le carter restera plus propre et l'huile sortira plus facilement car elle est plus fluide. En enlevant la vis de vidange, on attendra que le carter se vide complètement.

Une fois vide, remettre la vis et remplir en enlevant le bouchon jusqu'à ce que l'huile sorte par le trou de niveau, ou bien en versant 750 c.c., car si le moteur n'est pas ouvert, il reste toujours de 50 a 70 c.c. à l'intérieur.

### Bouchon remplissage



Vis de vidange

Vis de niveau

## **NETTOYAGE ET STOCKAGE**

**NETTOGAYE.** Un nettoyage fréquent et complet du véhicule, en plus d'améliorer son aspect, améliorera aussi son rendement et prolongera, en même temps, la vie utile de ses composants.

Dans des zones proches de la mer ou en zone de haute montagne où l'on utilise le sel sur les routes, on recommande un nettoyage complet du véhicule après son utilisation, afin d'éviter la corrosion par les effets du sel. Il est important de réaliser un nettoyage correct dans les endroits où le sel s'accumule.

1. Avant de nettoyer:
  - a) Bouchez l'entrée du pot d'échappement pour empêcher l'eau d'entrer à l'intérieur.
  - b) Assurez-vous que la bougie et les différents bouchons sont bien installés.
2. Si le moteur est très sale, graisseux, appliquez un dégraissant. Ne pas appliquer de dégraissants sur les axes de la roue ni sur la chaîne, ce qui enlèverait la couche protectrice.
3. Enlever le dégraissant et la saleté, en utilisant un tuyau d'arrosage mais uniquement avec la pression indispensable.

**ATTENTION:** Rieju n'est pas responsable de l'utilisation d'éléments dégraissants qui tachent ou détériorent des éléments du véhicule.

**Rieju n'est pas responsable des dommages ou imperfections dues à l'utilisation d'eau sous pression pour le nettoyage du véhicule.**

4. Lorsque la saleté a été enlevée, nettoyez toutes les superficies avec de l'eau tiède et du savon détergent doux. Vous pouvez accéder aux zones difficiles avec une brosse.
5. Rincez immédiatement avec de l'eau froide et séchez toutes les superficies.
6. Nettoyez la selle avec un produit pour nettoyer les tapisseries en vinyl, pour conserver son brillant et sa texture.
7. Une fois terminé le nettoyage, mettre le moteur en marche et laissez-le fonctionner au ralenti pendant quelques minutes. De cette façon, vous finirez de sécher complètement toutes les pièces et, en même temps, vous enlèverez l'humidité des différentes connexions.

**STOCKAGE.** Le stockage de la machine pendant une longue période de temps, exige certains soins. Lorsque vous aurez nettoyé le véhicule préparez-le pour le stocker de la façon suivante:

1. Vidanger le réservoir d'essence, durites et la cuve du carburateur.
2. Lubrifier tous les cables des commandes.
3. Enlevez la bougie et versez par le trou de la culasse une cuillere d'huile ME 10W 30 et remettez la bougie.
4. Couvrir avec un sac plastique la sortie du pot d'échappement pour éviter l'entrée d'humidité.

<b>MAINTENANCE</b>	1ère REVISION	2ème REVISION	REV. CHAQUE
	500 KMS.	3.500 KMS.	3.000 KMS.
Verification système de freinage	•	•	•
Verification niveau huile transmission	Changer	•	Changer
Vérifier tension et usure de chaîne	•	•	•
Vérifier suspensions	•		•
Vérifier, et ajuster les commandes	•	•	•
Vérifier la tension des rayons et le centrage des roues	•	•	•
Nettoyage et graissage du filtre	•	•	•
Réviser et régler le carburateur	•		•
Vérifier et régler la bougie	•	•	•
Contrôler les vissages	•		•
Vérifier le système électrique	•		•
Contrôler l'usure des segments et du piston			•
Contrôler le niveau de liquide de refroidissement	•	•	•
Vérifier le pot d'échappement			•
Vérifier la pompe d'huile	•		•

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	MRT / MRT - SM
<b>Dimensions:</b>	
Longueur	2150 mm. / 2070 mm.
Largeur	800 mm. / 800 mm.
Hauteur	1165 mm. / 1145 mm.
Hauteur de selle	890 mm. / 870 mm.
Empattement	1405 mm. / 1380 mm.
Distance au sol	310 mm. / 288 mm.
<b>Poids:</b>	85 Kg.
<b>Moteur:</b>	<b>MRT / MRT - SM</b>
Type	2 temps
Boîte de vitesses	6 vitesses
Marque	Minarelli
Modèle	AM 6 (EU2)
Cylindre	1
Cylindrée	49,7 c.c.
Alésage x Course	40,3 x 39 mm
Démarreur	Kick
Système de graissage	Par pompe à huile
Type d'huile	2 temps injection

<b>Huile de transmission:</b>	SAE 10W 30 820 c.c.
<b>Filtre à air</b>	Mousse type humide
<b>Essence:</b>	Sans plomb 95 6,3 L
<b>Carburateur</b>	Dellorto PHBN 16 HS
<b>Bougie:</b>	NGK BR 9 ES 0,6 - 0,7 mm
<b>Type embrayage</b>	Multidisques en bain d'huile
<b>Transmission primaire</b>	Z = 71 Z = 20 1 : 3,55
<b>Transmission secondaire</b>	Z = 11 Z = 52 1 : 4,36 420 x 132 pas

VITESSES				
Vitesse	Arbre primaire	Arbre secondaire	Rapport de vitesse	Rapport final
1 <sup>a</sup>	Z = 12	Z = 36	1 : 3,00	1 : 10,65
2 <sup>a</sup>	Z = 16	Z = 33	1 : 2,06	1 : 7,31
3 <sup>a</sup>	Z = 19	Z = 29	1 : 1,53	1 : 5,43
4 <sup>a</sup>	Z = 22	Z = 27	1 : 1,23	1 : 4,37
5 <sup>a</sup>	Z = 24	Z = 25	1 : 1,04	1 : 3,69
6 <sup>a</sup>	Z = 25	Z = 24	1 : 0,96	1 : 3,40

### **Suspensión: MRT 50 / MRT SM 50**

Avant

Fourche hydraulique inversée Ø 37 mm.  
SAE 15W 20, 245 cc par tube.

Arrière

Amortisseur hydraulique.

### **MRT 50 PRO / MRT SM 50 PRO**

Avant

Fourche hydraulique inversée Ø 40 mm.  
SAE 10W, 325 cc par tube.

Arrière

Amortisseur à gaz.

<b>Freins:</b>	<b>MRT 50 / MRT SM 50</b>	
Avant		Disque diamètre 220 mm Ø
Arrière		Disque diamètre 180 mm Ø
	<b>MRT 50 PRO / MRT SM 50 PRO</b>	
Avant		De disque genre Wave 260 mm Ø (pétales)
Arrière		De disque genre Wave 200 mm Ø (pétales)
<b>Pneumatiques:</b>	<b>MRT 50 / MRT 50 PRO</b>	
Avant		80/90 - 21, avec chambre à air, 1'7 kg/cm <sup>2</sup>
Arrière		110/80 - 18, avec chambre à air, 1'8 kg/cm <sup>2</sup>
	<b>MRT SM 50 / MRT SM 50 PRO</b>	
Avant		100/80 - 17, avec chambre à air, 1'8 kg/cm <sup>2</sup>
Arrière		130/70 - 17, avec chambre à air, 1'9 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Equipement électrique:</b>		
Allumage		Électrique 12 v 85 w
Générateur		Ducati
Avance à l'allumage		20°, 1'4 mm avant le P.M.S.

**Eclairage:**

Feu  
Feu arrière  
Tableau  
Clignotants  
Eclairage tableau de bord

12 v 35/35 w  
12 v 21/5 w  
12 v 1,2 w  
12 v 10 w  
12 v 1,2 w



## **OWNER'S MANUAL**

**MRT 50-MRT SM 50**

**MRT 50 PRO-MRT SM 50 PRO**



english



RIEJU S.A. is grateful for the confidence you have put in their company and would like to congratulate you on your choice of motorcycle.

The MRT 50/ MRT SM 50 and MRT 50 PRO / MRT SM 50 PRO are the result of the long-term experience that RIEJU has had in competitions, which has led to the development of a high performance vehicle.

The objective of this owner's manual is to denote the use and maintenance of your vehicle, we ask you to read the instructions and information that follow carefully.

We wish to remind you that the life of the vehicle depends on how it is maintained. Maintaining the vehicle in perfect working condition reduces the cost of repair.

This manual has to be considered as an integrate component of the motorcycle and must remain part of the basic equipment, and handed over in the event of a change of vehicle ownership.

In the event of any problems, please consult the RIEJU dealer who will assist you.

Please remember that for your motorcycle to perform correctly, you should always **fit original spare parts.**

# INDEX

	<b>Page</b>		<b>Page</b>
Description of the motorcycle . . . . .	4	Routine testing . . . . .	14
Identification of the motorcycle . . . . .	5	- Front brake . . . . .	14
Principal elements of the motorcycle . . . . .	6	- Rear brake . . . . .	15
- Keys . . . . .	6	- Brake fluid and brake pads . . . . .	15
- Instruments and indicators . . . . .	6	- Throttle twist grip . . . . .	16
- Electric handlebar switch . . . . .	9	- Lights and indicators . . . . .	16
- Clutch lever . . . . .	10	- Tyres . . . . .	16
- Front brake lever . . . . .	10	Motorcycle operation . . . . .	17
- Rear brake pedal . . . . .	10	- Starting the motor . . . . .	17
- Gear box . . . . .	10	- Running In . . . . .	18
- Oil tank . . . . .	11	- Acceleration . . . . .	18
- Petrol tank . . . . .	11	- Braking . . . . .	18
- Petrol tap . . . . .	12	- Stopping . . . . .	19
Checks before using motorcycle . . . . .	13	- Gear box . . . . .	19
Carburettor . . . . .	19		

	<b>Page</b>		<b>Page</b>
Front suspension .....	20	Technical specifications and characteristics .....	31
Rear suspension .....	20		
Cooling system .....	21		
Spark plug checks .....	22		
Air filter .....	23		
Transmission, Rear chain adjustment and lubrication .....	25		
Gearbox Oil change .....	27		
Cleaning, lubrication and storage .....	28		
Maintenance .....	30		

## MOTORCYCLE DESCRIPTION

This motorcycle has a 49.7cc single cylinder; liquid cooled two stroke MINARELLI motor. With a piston diameter of 40,3 mm and it has a 39 mm bore.

The motor has an electronic Ignition system, CDI and a high-tension coil. The Generator provides 85 Watts and 12 volts via a regulator to supply power for the bike electrics. Engine power is delivered to final drive chain via a Multiple metal clutch with constant pressure springs, submerged in an oil bath.

The engine is anchored to a highly resistant perimeter type chassis, with tapered steering bearings.

The front suspension in MRT and MRT SM 50 models consists of a hydraulic fork with bars which have a diameter of 37 mm.

In PRO models with variable transmission, it consists of an inverted hydraulic fork with 40 mm-bars.

In MRT and MRT SM 50 models, the rear suspension consists of a highly resistant and comfortable hydraulic shock absorber.

The rear suspension in PRO models with variable transmission consists of a shock absorber anchored to a progressive articulated rod system (Progressive Racing System - PRS) which provides great operational smoothness PRO models with variable transmission also incorporate a gas shock absorber with spring preload adjustment.

The front disc brake is made of stainless steel and has a diameter of 220 mm and 180 mm with radial calipers in MRT50 and MRT SM 50 models.

PRO models with variable transmission are equipped with 260 mm-front discs and 220 mm-rear discs with a double-piston radial caliper.

## **IDENTIFICATION OF THE MOTORCYCLE**

On the chassis you will find your motorcycle's identification number engraved .

The number is stamped on the right hand side of the front frame (Steering head.) is unique to every machine. This number is required to register your vehicle, this chassis or Vin number should be quoted when requesting warranty assistance or genuine Rieju spare parts.



# **PRINCIPAL ELEMENTS OF THE MOTORCYCLE**

## **KEYS**

With this model, you will be given a set of keys, which are used for the Ignition switch/Steering lock. These keys are joined together by a small plastic panel, where the key number is engraved. We recommend that this number is kept in a safe place in case the keys are lost.

## **INSTRUMENT AND INDICATORS**

### **1-.MainIgnitionsswitch**

The Ignition switch has three positions: the Ignition off position, the start or Ignition on position and a third position which switches on the front and rear lights of the bike.

### **2-. Speedometer (Kmh and Mph)**

The speedometer has the odometer fitted, which is calibrated in kilometres

### **4-. Out of gear (Neutral) indicator (Green.)**


This light comes on when the gear change lever is in the neutral (N) position, that is to say, out of gear.

### **5-. Temperature warning lamp (Red.)**

This light is very important as it can tell us if there is an excessive increase in engine running temperature due to an engine fault or a low level of cooling liquid in the radiator.

## **6-. 2 Stroke Oil level warning light (Red)**

This lamp illuminates when the 2 stroke oil level is low, that is to say, when it reaches the reserve level. It is vitally important that when it lights up, the 2 stroke oil tank is filled as soon as possible, should the run without 2 stroke oil, it will cause serious damage to the engine




## **7.- Headlight Main beam warning light (Blue)**

This indicator comes on when the headlights are on main beam.

## **9.- Direction indicator warning lamp (Green)**

This indicator comes on when we activate the direction indicators.



## HANDLE BAR SWITCHES (Left hand side.)

### 1-. Indicator Switch

This has 3 positions: in the centre position it is deactivated, to indicate right it must be moved to the right and to indicate left it must be moved to the left. Note that the button always returns to the central position, to switch off the direction indicators push button.

### 2-. HORN BUTTON (Red)

Press the button to activate the horn.


### 3-. MAIN AND DIP BEAM LIGHT SWITCH

This switch has two positions: when it's down the dip beam is on and in the upper position the main beam is illuminated. The lights run directly from the engine, to switch the lights on the Ignition key has to be turned towards the lighting position, on all MRX models.

### 4-. COLD START (CHOKE)

When the motor is cold, the choke lever should be placed in the On position.

**CAUTION: Once the motor has reached it's normal working temperature, return the choke lever go back to it's original position, otherwise it could cause the motor to misfire.**



## **CLUTCH LEVER**

The clutch lever is situated on the left-hand side of the handlebar. To activate it, pull the lever towards the grip or handlebar.

## **FRONT BRAKE LEVER**

The front brake lever is situated on the right-hand side of the handlebar. To activate the front brake, pull the lever towards the handlebar.

## **REAR BRAKE PEDAL**

The rear brake pedal is on the right-hand side of the motorcycle. To activate it, press downwards with the foot.

## **GEAR BOX PEDAL**

This is situated underneath the left part of the motor, it is activated with the foot taking it all the way and then letting it go back to its' original position before changing gear again. To put the motorcycle into first gear, the pedal has to be pressed downwards. To change the other gears, lift the lever upwards with the toe.



## OIL TANK

Situated on the left-hand side of the vehicle, in front of the petrol tank, at the same height as the radiator, to get to it, unscrew the top and fill up with oil. The capacity of the tank is 1.2 litres.

We must never let it get empty of oil, otherwise it would be necessary to bleed the oil pump to remove any air. If the motorcycle has no oil left, the motor would seize up immediately with serious technical and costly consequences for the user. RIEJU recommends using Injection System oil.

## PETROL TANK

To get to the tank, open it using the stopper of the tank, turning it anti-clockwise. Remember that petrol without oil must always be used.

The capacity of the tank is 6.3 litres.



## PETROL TAP

The petrol tap is situated on the left-hand side of the vehicle, under the fuel tank.

It has three positions:

OFF: with the lever in this position, the fuel will not go through. Put the lever in this position when the motor is not running when parked and garaged.

ON: with the lever in this position, the fuel goes to the carburettor. Normal driving is done with the lever in this position.

RES: this position is RESERVE. If you run out of fuel while you are driving with the lever in the "ON" position, turn the lever to this position. Fill the tank as soon as possible, then it is important to remember to turn the lever back to "ON".



## **CHECKS BEFORE USING MOTORCYCLE.**

Check the following points before using your motorcycle:

<b>Items to be checked</b>	<b>Check-up</b>
2 Stroke Oil tank	Check the level and fill up if necessary
Lights and indicators	Check if they work correctly
Front and rear brakes	Check the brake pads for wear and test brakes
Accelerator grip	Check the set, regulate and lubricate if necessary
Petrol tank	Check level and fill if necessary
Tyres	Check the tyre pressure and wear
Indicators (Instrument panel.)	Check if they work correctly
Clutch	Check adjustment and smooth operation
Transmission chain	Check tension and condition of chain and sprockets plus lubricate.

Each time the vehicle is used, it should be checked as above.

A complete check does not take more than a few minutes.


If during these checks any abnormality is established, it should be repaired before using the motorcycle.

## ROUTINE TESTING

### FRONT BRAKE

Pulling in the front brake lever operates the front brake by pumping brake fluid from the master cylinder to the front brake calliper. The brake pads are pushed by the calliper pistons against the front disc. Slowing the bike down.

The braking surface of the disc should be free of oil and dirt to ensure maximum braking efficiency. If for any reason the master cylinder is empty of brake fluid after checking for pad wear it should be topped up as necessary. If there is air in the system the brakes will need to be bled. Loosen the bleed nipple on the front calliper, putting a petrol tube onto the nipple. This tube should be put in a recipient so as not to spill brake fluid. Undo the brake nipple on the calliper 1 or 2 turns only and gently operate the front brake lever so that the brake fluid goes down, until it comes out through the tube without any air bubbles. At this point, hold the brake lever in and close the bleed nipple. Top up the master cylinder reservoir as necessary with DOT 4 brake fluid. Replace the top and check brake efficiency.



**Bleed nipple**


## REAR BRAKE

Periodically check the brake fluid level in the reservoir situated on top of the rear brake master cylinder and under the rear right hand panel, to top up, use Dot 4 brake fluid. If the reservoir is empty please go to your local Rieju dealer.

## BRAKE FLUID LEVEL AND BRAKE PAD WEAR

Check that the level of brake fluid is correct, if not, Check for brake pad wear. If the pad material is less than 2mm thick, the pads should be replaced. If the pads are not worn out, top up the brake reservoir with brake fluid.

(WARNING Brake fluid is corrosive and will damage paintwork, if spilt wash off with water immediately)



**Always remember that the above must be carried out by a RIEJU official service.**

## THROTTLE TWIST GRIP

Ensure it works correctly, by turning the grip and verifying if the free play is correct. The grip should return to closed position when released.

## LIGHTS, INDICATORS AND WARNING LAMPS

Check operation of all lights, and direction indicators plus the oil warning lamp and petrol reserve panel lights. Replace bulbs as necessary.

## TYRES

The tyre pressure directly effect the road holding ride comfort and braking distance, therefore check the tyre pressures regularly for your own safety. Make sure that the rim is central and not damaged, as well as the wear on the tyres. Do not overload the vehicle as this will effect stability, and increases tyre wear.

**CAUTION: when the pressure is very high, the tyres can no longer absorb any shocks, transmitting any road surface defects directly to the chassis, handlebar and rider.**



PRESSURES		
Tyre	Front	Rear
MRT	1,7 Kg/Cm <sup>2</sup>	1,8 Kg/Cm <sup>2</sup>
MRT-SM	1,8 Kg/Cm <sup>2</sup>	1,9 Kg/Cm <sup>2</sup>

## **MOTORCYCLE OPERATION**

It is very important to know how to operate your vehicle correctly.

NOTE: remember that you must not leave the motor running in an enclosed area, as the toxic gas from the exhaust could cause serious health problems.

### **STARTING AND RIDING.**

Open the petrol tap.

If the motor is cold, fully open the choke lever.

Turn the ignition key one position clockwise and check the engine is in neutral, with the throttle closed depress the kick start to turn the engine over.

After a few kicks the engine should fire, allow the kick start to return to its rest position.

### **TO RIDE AWAY**

Pull in the clutch lever and put the motorcycle in first gear (Down one click), slowly release the clutch lever while at the same time accelerating slowly once moving allow the clutch lever to go its rest position (OUT) and ride away.

Do not accelerate too much until the motor is warm enough.

**CAUTION: Before riding the motor should be warm, never accelerate or ride hard when the motor is cold. This will prevent pre-mature damage to your engine.**

## RUNNING IN

The most important period of your motorcycle's life is between 0 and 500 kilometres and because of this we ask you to read the following instructions carefully. In the first 500 kilometres, the motorcycle must not be overworked as the motor is new and the different parts of the motor have to wear in, until it works perfectly. During this period, avoid prolonged use of the motorcycle at high revolutions or in conditions that could cause overheating.

## ACCELERATION

Riding speed and acceleration is controlled by opening or closing the throttle. Operating the twist grip toward you increases the speed and away from decreases the engine revolutions.

## TO BRAKE (SLOWING DOWN)

Close the throttle; activate the front and rear brakes simultaneously, increasing the pressure progressively.

**NOTE: Sudden braking can cause skidding**

## **STOPPING**

Close the throttle and activate both brakes simultaneously and when the vehicle has reduced speed, Pull in the clutch lever all the way. To stop the motor, switch off the ignition and remove key.  
Once the motor has stopped always close the petrol tap.

## **GEAR BOX PEDAL**

The Gear lever is located near the left hand engine case of the motor and is activated with the foot taking it all the way down or up, letting it come back to its' original position before changing gear again. To put the motorcycle into first gear, the pedal has to be pushed downwards, to put in the 2,3,4,5,6 gears lift the lever up as far as it will go with the toe. Gear changing should be done carefully to ensure the gear you want is selected before releasing the clutch.

## **CARBURETTOR**

The carburettor provides the correct petrol air mixture to the engine. If the settings are tampered with poor performance and/or overheating may occur. If you have any problems please refer to your Rieju dealer.

## FRONT SUSPENSION

The front suspension consists of a hydraulic fork which has been crafted to the highest standards of technology and design.

### Fork MRT / MRT SM 50

Ø 37 mm. fork tubes

Oil capacity: 245 c.c. per leg

Type oil recommended: SAE 15W/20

### Fork MRT 50 PRO/SRT SM 50 PRO

Ø 40 mm. fork tubes

Oil capacity: 325 c.c. per leg

Type oil recommended: SAE 10W



**Threaded brass rings  
MRT PRO/MRT SM PRO**

## REAR SUSPENSION

The rear suspension is made up of a rectangular-pipe swing arm anchored to a hydraulic mono-shock absorber.

The MRT PRO / MRT SM PRO model is equipped with a gas-assisted hydraulic mono-shock absorber with separate gas reservoir and spring preload adjustment via the nut located under the shock absorber spring by means of the PRS progressive articulated rod system.

## COOLING SYSTEM

The radiator is mounted on the front right-hand side of the motorcycle behind a protective grill; The radiators propose is to maintain a constant engine temperature by cooling the hot water which is pumped around the engine. To check the level of coolant, carefully undo the radiator cap off and top up if necessary.

**NOTE: never open the top of the radiator when the motor is hot, because the boiling liquid could escape under the pressure, which is dangerous.**

**It is strongly recommended that you use a closed circuit anti-freeze liquid. In this way we can avoid the water freezing causing damage to the water pump and water pipe ruptures. Do not top up with tap water as the calcium content could damage the radiator.**




## SPARK PLUG CHECK

The spark plug is an important part of the motor and it is easy to check. Take the spark plug out and check it periodically, the high combustion temperatures and carbon deposits may effect the efficiency of the engine. If the electrode is too eroded or carbon deposits are excessive, change the spark plug.

### ***The correct plug is a NGK BR 9 ES***

Before fitting a new spark plug, check the gap between electrodes. This gap must be between 0,6-0,7mm.




When installing the spark plug, always clean the area around the plug hole to prevent any dirt etc. from entering the combustion chamber. Screw the spark plug in by hand, trying to make sure that it is not cross threaded finally tighten it  $1/8$  or  $1/4$  a turn with the plug spanner.


## AIR FILTER

To ensure that the engine runs correctly, the air filter must be kept clean and oiled.

In order to access the air filter, disassemble the motorcycle seat, allowing free access to the filter box. Remove the cover, which is attached to the box by a screw, and remove the filter housing.



After removal, check to see if the foam filter is blocked, in which case wash in paraffin, apply some air filter foam oil then squeeze the filter material between your hands to remove surplus oil. Do not wring out the filter element, as this will damage the foam. When refitting the air filter sure that the foam fits the box correctly so that no air can enter the engine without being filtered. It must be cleaned more frequently if the motorcycle is used in humid or dusty places.



## TRANSMISSION CHAIN ADJUSTING AND LUBRICATION

To correct the chain tension, loosen the rear axle bolts and turn the adjustment plates of the rear wheel axle clockwise to tighten the chain and anti-clockwise to loosen the chain. Turn the rear wheel several times and check the tension in various areas to find the point at which the chain is at its tightest point.

To check the chain adjustment the chain tensioner must be pulled away from the chain. The chain should have 35 – 45 mm of movement.

Chain tolerance 35-45 mm.

**Chain tensioner**



Try not to over tighten the chain, as it will stretch and wear the sprockets much quicker and may damage the gearbox.

If the wheel and chain are badly aligned, this can cause the chain to come off, and severely affect the bike's handling.

Periodically, it is necessary to clean and grease the chain. The chain is made up of many pieces which all work together. If the chain is not maintained properly, it will wear very quickly, therefore, it is advisable to grease the chain periodically with the correct chain lubricant.

Before lubrication, it is necessary to clean the chain to remove the dirt and the mud with a brush or a cloth and then apply the chain lube to all the chain links and sprockets.


## GEARBOX OIL CHANGE.

The gearbox and the clutch are lubricated by the action of the same gearbox oil. The recommended oil is SAE 10W/30, with a total gearbox capacity of 820c.c.

A drainage bolt situated in the bottom right-hand side of the motor empties the gearbox. It is recommended that you change the oil when the motor is still warm, as the oil will flow easier. Remove the drain plug and wait for the gearbox to empty completely.

Once it's empty, replace the drain plug. Remove level plug (See picture.) Fill the gearbox through the black plastic filler cap on the top of the gearbox), until the oil just starts to run out of the level hole.

**Drainage bolt**



**Drain plug**

**Level hole**

## **CLEANING, LUBRICATION AND STORAGE**

**CLEANING.** Frequent and thorough cleaning of your vehicle is an important part of maintenance and will reduce the risk of corrosion and help the resale value if the vehicle looks good. Near to areas in the sea or high mountain where salt is used on the road, we recommend a cleaning of the vehicle after use to prevent corrosion by the effects of salt. It is important to make a good clean at those points where the salt cumul.

1. Before cleaning:
  - a) Cover the end of the exhaust to stop water getting inside.
  - b) Make sure that the spark plug and filler caps are fitted correctly.
2. If the motor is very dirty or greasy, use a degreasing agent (Refer to note above.) Do not apply this to the wheel axles or the chain, because that would remove any protective layer of lubricant.
3. Using a hose pipe remove the degreasing agent and dirt, but only with the pressure that is necessary. (DO NOT USE A PRESSURE WASHER.)

**NOTE: Rieju is not responsible for the use of degreasing agents that may stain or mark the body work or chassis.**

**Rieju is not responsible for the possible damage and wear and tear due to using a pressure hose to clean the vehicle.**

4. Once the dirt has been removed, wash all the surfaces with warm water and soft detergent. To get to the difficult areas, use a bottle-washing brush or something similar.
5. Immediately rinse with cold water and dry all the surfaces.
6. Clean the seat with a combination vinyl upholstery cleaner to keep it lustre and flexible.
7. To finish off, start the motor and let it run slowly for a few minutes. This way we can dry the bike out completely
8. When dry inspect the bike for any corrosion, it may be necessary to repaint the exhaust with a heat protective paint and touch up stone chips on the frame to prevent further corrosion.

#### LUBRICATION

Apply lubrication to all cables, Chain and sprockets if necessary. Plus a water repellent agent to all electrical switches and exposed connections.

#### STORAGE.

Storage of the motorcycle for a long period of time demands certain care to prevent deterioration. Once it is clean and lubricated, prepare to store the motorcycle in the following manner:

1. Drain the petrol tank, petrol pipes and the carburettor bowl.
2. Take the spark plug out and put a spoonful of SAE 10/30 oil through the plug hole and replace the spark plug.
3. Cover the exhaust with a plastic bag to stop the humidity getting in.
4. Completely cover a bike with a sheet to keep off dust

<b>BASIC MAINTENANCE CHECKS</b>	1st REVISION	2nd REVISION	3rd REVISION
	500 KMS.	3.500 KMS.	3.000 KMS
Brake efficiency check and brake pad wear.	•	•	•
Check level of gearbox oil	Change	•	Change
Check tension and wear on chain and sprockets	•	•	•
Check suspension	•		•
Check, adjust and grease controls and cables	•	•	•
Check tension of wheel spokes and wheel alignment	•	•	•
Clean and oil air filter	•	•	•
Check and adjust carburettor if necessary	•		•
Check and adjust spark plug or change it	•	•	•
Check all screws and chassis screw – plastic parts	•		•
Check electric system, lights horn and indicators etc	•		•
Check wear on all bearings, steering head and wheel			•
Check coolant level of in radiator	•	•	•
Check exhaust system.(Remove corrosion and paint)			•
Check oil pump function	•		•

## TECHNICAL SPECIFICATIONS AND CHARACTERISTICS

<b>Model</b>	<b>MRT / MRT - SM</b>
<b>Dimensions:</b>	
Total length	2150 mm. / 2070 mm.
Total width	800 mm. / 800 mm.
Total height	1165 mm. / 1145 mm.
Total seat height	890 mm. / 870 mm.
Distance between axles	1405 mm. / 1380 mm.
Minimum distance to the floor	310 mm. / 288 mm.
<b>Basic weight:</b>	85 Kg.
<b>Engine:</b>	<b>MRT / MRT - SM</b>
Type	2 stroke water cooled
Number of gears	6 gears
Make	Minarelli
Model	AM 6 (EU2)
Cylinders	1 inclined forwards
Engine capacity	49,7 c.c.
Piston size, bore	40,3 mm., 39 mm
Starter system	Kick start
Lubrication system	Automixing
Oil type	Full synthetic Castrol TTS

<b>Huile de transmission:</b>	SAE 10W 30 820 c.c.
<b>Air filter</b>	Humid rubber foam
<b>Petrol:</b>	Unleaded petrol 95 6,3 L
<b>Carburettor</b>	Dellorto PHBN 16 HS
<b>Bougie:</b>	NGK BR 9 ES 0,6 - 0,7 mm
<b>Clutch type</b>	Multidiscs in oil bath
<b>Primary transmission</b>	Z = 71 Z = 20 1 : 3,55
<b>Secondary transmission</b>	Z = 11 Z = 52 1 : 4,36 420 x 132 pas

SPEED CHANGE				
Speed	Primary tree	Secondary tree	Gear change ratio	Output ratio
1 <sup>a</sup>	Z = 12	Z = 36	1 : 3,00	1 : 10,65
2 <sup>a</sup>	Z = 16	Z = 33	1 : 2,06	1 : 7,31
3 <sup>a</sup>	Z = 19	Z = 29	1 : 1,53	1 : 5,43
4 <sup>a</sup>	Z = 22	Z = 27	1 : 1,23	1 : 4,37
5 <sup>a</sup>	Z = 24	Z = 25	1 : 1,04	1 : 3,69
6 <sup>a</sup>	Z = 25	Z = 24	1 : 0,96	1 : 3,40

### **Suspension: MRT 50 / MRT SM 50**

Front

Upside down forks Ø 37 mm.  
OIL FORK 15W 20, 245 cc each leg.

Rear

Hydraulic shock absorber.

### **MRT 50 PRO / MRT SM 50 PRO**

Front

Upside down forks Ø 40 mm.  
OIL FORK SAE 10W, 325 cc each leg.

Rear

Gas shock absorber with a bottle and manual adjustment for pre load spring.

<b>Brakes:</b> Front Rear	<b>MRT 50 / MRT SM 50</b>  <b>MRT 50 PRO / MTR SM 50 PRO</b>	Disc 220 mm Ø Disc 180 mm Ø  Type disc Wave 260 mm Ø Type disc Wave 200 mm Ø
<b>Tyres:</b> Front Rear	<b>MRT 50 / MRT 50 PRO</b>  <b>MRT SM 50 / MRT SM 50 PRO</b>	80/90 - 21, with inner tube, 1'7 kg/cm <sup>2</sup> 110/80 - 18, with inner tube, 1'8 kg/cm <sup>2</sup>  100/80 - 17, with inner tube, 1'8 kg/cm <sup>2</sup> 130/70 - 17, with inner tube, 1'9 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Electric equipement:</b> Ignition Generator Ignition timing		Electronic C. D. I. Ducati 85W regulated to 12 volts ac. 20°, 1'4 mm before the P.M.S.

**Voltage and bulb output:**

Light

12 v 35/35 w

Rear pilot light

12 v 21/5 w

Instrument cluster

12 v 1,2 w

Indicators

12 v 10 w

Odometer lighting

12 v 1,2 w



## **MANUALE DELL'UTENTE**

**MRT 50-MRT SM 50**

**MRT 50 PRO-MRT SM 50 PRO**



**RIEJU**

Start the rocket.



RIEJU S.A. vi ringrazia di avere riposto la vostra fiducia nella nostra azienda e si congratula per la buona scelta fatta.

I modelli MRT 50 / MRT SM 50 / MRT 50 PRO / MRT SM 50 PRO sono il risultato della lunga esperienza di RIEJU nella competizione e nello sviluppo di veicoli di alte prestazioni.

Questo Manuale dell'Utente ha l'obiettivo di indicare l'uso e la manutenzione del vostro veicolo, vi pregiamo di leggere attentamente le istruzioni e l'informazione che vi forniamo di seguito.

Vi ricordiamo che la vita del veicolo dipende dall'uso e dalla manutenzione fatta, mantenendolo in perfette condizioni di funzionamento si riduce il costo delle riparazioni.

Questo manuale è da considerarsi parte integrante del ciclomotore e deve fare parte dell'attrezzatura di base, persino in caso di cambio di proprietà.

Per qualsiasi eventualità, consultare il concessionario RIEJU che sarà sempre disponibile.

Ricordate che per un corretto funzionamento del vostro ciclomotore, dovrete **esigere sempre ricambi originali**.

# **INDICE**

	<b>Pag.</b>		<b>Pag.</b>
Descrizione del ciclomotore .....	4	Verifiche di routine .....	14
Identificazione del ciclomotore .....	5	- Freno anteriore .....	14
Elementi principali del ciclomotore .....	6	- Freno posteriore .....	15
- Chiavi .....	6	- Pompa e pastiglie dei freni .....	15
- Strumenti e indicatori .....	6	- Impugnatura dell'acceleratore .....	16
- Commutatori del manubrio .....	9	- Luci e segnali .....	16
- Manopola della frizione .....	10	- Pneumatici .....	16
- Leva del freno anteriore .....	10	Funzionamento e messa in moto del motore .....	17
- Pedale del freno posteriore .....	10	- Messa in moto del motore .....	17
- Pedale del cambio .....	10	- Rodaggio .....	18
- Serbatoio dell'olio .....	11	- Accelerazione .....	18
- Serbatoio della benzina .....	11	- Per frenare .....	18
- Rubinetto benzina .....	12	- Spegnimento .....	19
- Revisione prima della messa in funzionamento .....	13	- Pedale del cambio .....	19
Carburatore .....		Carburatore .....	19

	<b>Pag.</b>		<b>Pag.</b>
Sospensione anteriore . . . . .	20	Specifiche e caratteristiche tecniche . . . . .	31
Sospensione posteriore . . . . .	20		
Sistema di refrigerazione . . . . .	21		
Revisione della candela . . . . .	22		
Filtro dell'aria . . . . .	23		
Tensione e lubrificazione catena trasmissione . . . . .	25		
Lubrificazione e ingrassaggio . . . . .	27		
Pulizia e custodia . . . . .	28		
Operazioni di manutenzione . . . . .	30		

## **DESCRIZIONE DEL CICLOMOTORE**

Questo ciclomotore incorpora un motore MINARELLI monocilindrico a due tempi con refrigerazione liquida e ammissione a lamelle. La cilindrata è di 49,7 centimetri cubici, con un alesaggio da 40,3 mm. e una corsa da 39 mm.

L'accensione è elettronica con bobina A.T. da 85 W e 12 Volt.

Frizione a dischi multipli di acciaio e con molle a pressione costante, in bagno di olio.

Il motore è ancorato ad un telaio di tipo perimetrale di grande resistenza, con cuscinetti di direzione di tipo conico.

La sospensione anteriore nei modelli MRT e MRT supermotard 50 è composta da una forcella idraulica con barre di 37 mm di diametro.

Nei modelli PRO è composta da una forcella invertita idraulica con barre da 40 mm.

Nei modelli MRT e MRT supermotard 50 la sospensione posteriore è composta da un ammortizzatore idraulico di grande resistenza e comodità.

La sospensione posteriore dei modelli PRO è composta da un ammortizzatore ancorato ad un sistema progressivo di bielle (Progressive Racing System) che genera grande delicatezza nel funzionamento. Nei modelli PRO inoltre è compreso un ammortizzatore a gas con regolazione della precarica delle molle.

Nei modelli MRT e MRT supermotard 50 il freno del disco anteriore è di 220 mm. di diametro di acciaio inossidabile e di 180 mm. con pinza radiale.

Nei modelli PRO il disco anteriore è di 260 mm. e il posteriore di 220 mm con una pinza radiale a doppio pistoncino.

## **IDENTIFICAZIONE DEL CICLOMOTORE**

Sul telaio si trova inciso il numero di identificazione della vostra ciclomotore.

Il numero che figura punzonato sulla parte destra della pipa dello sterzo, ci sarà utile a tutti gli effetti (Certificato delle caratteristiche tecniche, Assicurazione, Targa, ecc..), e dovrà essere citato per qualsiasi suggerimento o reclamo, nonché per la richiesta di pezzi di ricambio.



## **ELEMENTI PRINCIPALI DEL CICLOMOTORE**

### **CHIAVI**

Con questo modello si consegna un set di chiavi che servono per la serratura di contatto. Queste chiavi sono unite da una linguetta, sulla quale si trova inciso il loro numero di serie. Vi raccomandiamo di custodire in un luogo sicuro per avere a disposizione in qualsiasi momento il numero della chiave in caso di perdita.

### **STRUMENTI ED INDICATORI**

#### **1-. Interruttore principale o chiave di contatto**

L'interruttore principale o chiave di contatto ha tre posizioni: posizione scollegata, posizione di contatto per l'avvio del motore e una terza posizione di connessione del sistema di illuminazione del mezzo.

#### **2-. Tachimetro**

Nel tachimetro è incorporato il contachilometri.

#### **4-. Indicatore folle**


Questo indicatore si accende quando la leva del cambio si trova in una posizione neutra, cioè, in folle.

#### **5-. Indicatore della temperatura**

Questo indicatore è molto importante in quanto può indicarci un aumento eccessivo della temperatura, sia per poca refrigerazione e sia, al contrario, per un livello troppo basso di liquido refrigerante nel radiatore.

## **6-. Indicatore di riserva del olio**

Questo indicatore si accende quando il livello di olio di miscela del motore è basso, cioè, quando raggiunge un livello di riserva. È di vitale importanza riempilo il prima possibile quando si accende, in quanto se il motore rimane senza olio di miscela subirebbe gravi danni nel gruppo motore.




## **7-. Indicatore di abbagliante**

Questa spia si accende quando gli abbaglianti sono accesi.

## **9-. Indicatori delle frecce**

Questo indicatore si accende quando azioniamo le frecce di direzione.



# COMMUTATORI DEL MANUBRIO

## 1-. Commutatore frecce

Possiede tre posizioni: nella posizione centrale è disattivato; azionare a destra quando si gira a destra e azionare a sinistra quando si gira a sinistra.

Notare che il tasto ritorna sempre alla posizione centrale. Non dimenticate di scollegarlo dopo aver realizzato il giro, lasciando il tasto in posizione centrale di riposo.

## 2-. Commutatore clacson

Azionare il tasto per suonare il clacson.


## 3-. Commutatore luci

Possiede due posizioni: in quella inferiore il faro è in posizione anabbagliante e in quella superiore il faro è abbagliante. Per accendere il sistema dei fari si deve girare la chiave di contatto nella posizione dell'accensione dei fari.

## 4-. Comando dello starter

Quando il motore è freddo è necessario azionare lo starter per avviarlo.

**ATTENZIONE:** Quando il motore avrà raggiunto la temperatura normale di funzionamento, rimettere la leva dello starter alla sua posizione di riposo in quanto potrebbe provocare un cattivo funzionamento del motore.



## **MANOPOLA DELLA FRIZIONE**

La leva della frizione è situata nella parte sinistra del manubrio. Per azionarla, stringere la manopola verso l'impugnatura o manubrio.

## **LEVA DEL FRENO ANTERIORE**

La leva di freno anteriore è sita nella parte destra del manubrio. Per azionare detto freno, stringere la leva verso il manubrio.

## **PEDALE DEL FRENO POSTERIORE**

Il pedale del freno posteriore è sulla parte destra del ciclomotore. Per azionarlo premete con il piede verso il basso.

## **PEDALE DEL CAMBIO**

È sito sotto la parte sinistra del motore, si aziona con il piede accompagnandolo per tutto il suo percorso, lasciandolo tornare alla sua posizione di riposo prima di cambiare di nuovo la marcia. Per mettere la prima si spinge il pedale verso il basso. Per inserire le altre marce fare salire la leva verso l'alto con la punta del piede.



## SERBATOIO DELL'OLIO

Si trova nella parte sinistra del veicolo, davanti al serbatoio della benzina, all'altezza del radiatore, per accedervi, svitare il tappo e riempire di olio. La capacità del serbatoio è pari a 1,2 litri.

Non deve essere mai lasciato a secco di olio, in quanto bisognerebbe spurgare la pompa dell'olio per togliere l'aria al suo interno. Nel caso in cui rimanesse senza olio, il motore gripperebbe immediatamente con gravi conseguenze tecniche ed economiche per l'utente. RIEJU raccomanda di usare olio CASTROL TTS Injection System.

## SERBATOIO DELLA BENZINA

Per accedere al serbatoio della benzina, aprire il tappo facendolo girare in senso antiorario.

Ricordate che si deve usare sempre benzina senza olio. La capacità del serbatoio del carburante è pari a 6,3 litri.



## RUBINETTO DELLA BENZINA

Il rubinetto della benzina è posto nella parte sinistra del veicolo, sotto al serbatoio del carburante. Ha tre posizioni:

OFF: con la leva in questa posizione, il carburante non passerà. Mettete la leva in questa posizione quando il motore non sta funzionando.

ON: con la leva in questa posizione, il carburante passa al carburatore. La guida normale viene effettuata con la leva in questa posizione.

RES: questa posizione è quella di RISERVA. Se si rimane senza carburante mentre si guida tenendo la leva in posizione "ON", girate la leva in questa posizione. Fate rifornimento appena potete, poi, è importante non dimenticare di girare la leva su "ON".



# **REVISIONI PRIMA DEL FUNZIONAMENTO**

Verificare i seguenti punti prima dell'uso del ciclomotore.

## **Elementi da verificare**

- Serbatoio olio
- Fari ed indicatori
- Freno anteriore e posteriore
- Impugnatura acceleratore
- Serbatoio benzina
- Pneumatici
- Frecce intermittenti
- Frizione
- Catena di trasmissione

## **Verifiche**

- Verificare livello e riempire in caso necessario
- Verificare se funzionano correttamente
- Verificare gioco e funzionamento
- Verificare gioco, regolare e lubrificare se necessario
- Verificare livello e riempire in caso necessario
- Verificare la pressione, l'usura e lo stato
- Verificare se funziona correttamente
- Verificare gioco e funzionamento
- Verificare la tensione e lo stato

Le verifiche prima dell'uso, devono essere realizzate ogni volta che il veicolo è utilizzato.

Una verifica completa non richiede più di alcuni minuti.

Se durante le verifiche si riscontra qualche anomalia, deve essere riparata prima di utilizzare il ciclomotore.

## VERIFICHE DI ROUTINE

### FRENO ANTERIORE

La frenata anteriore viene fatta attraverso il freno a disco azionato con una pinza e una pompa idraulica. La superficie di frenata deve essere priva di olio e sporcizia per assicurare un perfetto funzionamento. Se per qualsiasi causa siamo costretti a svuotare e riempire il liquido dei freni, agire nel seguente modo: Togliere il tappo della pompa, versare liquido fino a riempirlo quasi totalmente. Dopodiché allentare il dado di sfiato, collocando un tubo trasparente in detto foro.

È conveniente che questo tubo venga introdotto in un recipiente per non disperdere il liquido. Dopo che sarà stato messo il liquido nella pompa e sempre con il dado allentato, azionare lentamente la manopola fino a che liquido scende e dal tubetto posto esca liquido senza bollicine di aria. In questo momento chiudere il dado e versare il liquido fino alla metà del serbatoio. Chiudere il tappo e azionare fino a quando frenerà perfettamente.



**Tornillo sangrado**

## FRENO POSTERIORE

Controllare periodicamente che il livello di olio non scenda mai sotto il segno inferiore del vaso situato sopra la pompa del freno e sotto la placca portanumeri laterale posteriore destra. Per rabboccare usare esclusivamente olio idraulico per freni.


Quando fa una corsa a vuoto provvedere allo spурgo dell'impianto presso uno dei nostri servizi.

## BOMBA Y PASTILLAS DE FRENO

Assicuratevi che il livello di liquido del freno sia quello corretto, se così non fosse, aggiungere liquido. Se le pastiglie del freno della pinza idraulica sono usurate, sostituirle con pastiglie nuove.

Lo spessore minimo del ferodo delle pastiglie deve essere di 2 mm.

**Ricordate sempre che queste operazioni devono essere effettuate da un servizio ufficiale RIEJU.**



## IMPUGNATURA DELL'ACCELERATORE

Verificare se funziona correttamente, facendo girare l'impugnatura e verificando se il gioco libero è corretto.

L'impugnatura deve retrocedere con forza quando si lascia l'acceleratore.

## LUCI E SEGNALI

Controllare il faro anabbagliante ed abbagliante, le frecce, il fanalino posteriore e gli indicatori della riserva dell'olio e della benzina, assicurandovi che tutto funziona correttamente.

## PNEUMATICI

La pressione dei pneumatici influisce direttamente sulla stabilità e la comodità del veicolo, sullo spazio di frenata e soprattutto sulla sicurezza dell'utente, quindi, verificare la pressione dei pneumatici. Verificare che il cerchione non sia scentrato e controllare l'usura del pneumatico. Non sovraccaricare il veicolo in quanto oltre a perdere stabilità, aumenta l'usura dei pneumatici.

**ATTENZIONE: Quando la pressione è molto alta, i pneumatici smettono di ammortizzare, trasmettendo direttamente urti e scosse al telaio e al manubrio, agendo negativamente per la sicurezza e la comodità.**



PRESSIONI		
Pneumatico	Anteriore	Posteriore
MRT	1,7 Kg/Cm <sup>2</sup>	1,8 Kg/Cm <sup>2</sup>
MRT-SM	1,8 Kg/Cm <sup>2</sup>	1,9 Kg/Cm <sup>2</sup>

## **FUNZIONAMENTO ED AVVIAMENTO DEL MOTORE**

È molto importante conoscere il vostro veicolo e il suo funzionamento a fondo.

**ATTENZIONE:** Ricordate che non dovete lasciare in moto il motore in un luogo chiuso, in quanto i gas tossici dello scappamento possono provocare gravi danni alla salute.

### **MESSA IN MOTO DEL MOTORE**

Aprire il rubinetto della benzina.

Se il motore è freddo aprire il dispositivo di starter.

Girare la chiave di contatto in senso orario, verificare che il motore sia in folle, chiudere completamente il gas e spingere sulla pedivella dell'accensione.

Ricordate che il motore di avviamento elettrico non deve essere mantenuto girato oltre cinque secondi per ogni tentativo.

Dopo alcuni secondi dalla messa in moto, disattivare lo starter.

Dopodiché premere la leva della frizione ed inserire la prima marcia, rilasciare progressivamente la leva della frizione e al contempo accelerare un poco.

Non accelerare a fondo e non fare girare il motore a un numero elevato di giri fino a che il motore è sufficientemente caldo.

### **ATTENZIONE:**

**Prima di partire dobbiamo riscaldare sempre il motore e non accelerare mai molto con il motore freddo. In questo modo assureremo una maggior durata al motore.**

## RODAGGIO

Il periodo più importante della vita del ciclomotore è quello che va dal chilometro 0 al chilometro 500. Per questa ragione vi preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni. Nei primi 500 km non sovraccaricare il ciclomotore in quanto il motore è nuovo e le sue diverse parti si usurano e limano tra loro fino al funzionamento perfetto. In questo periodo si deve evitare un uso prolungato mantenendo il motore alto di giri o in condizioni che potrebbero dare luogo ad un riscaldamento eccessivo.

## ACCELERAZIONE

La velocità può essere regolata aprendo o chiudendo l'acceleratore. Girando all'indietro aumenta la velocità e girando in avanti diminuisce.

## PER FRENARE

Chiudere il gas, azionare i freni anteriore e posteriore al contempo aumentando la pressione progressivamente.

## ATTENZIONE:

**Le frenate brusche possono provocare sgommate o rimbalzi**

## SPEGNIMENTO

Chiudere il gas, frenare con entrambi i freni e simultaneamente, quando il veicolo ha ridotto la velocità premere a fondo la leva della frizione. Per spegnere il motore togliete il contatto utilizzando la chiave. Quando il motore sarà fermo chiudere sempre il rubinetto della benzina.

## PEDALE DEL CAMBIO

È sito sotto la parte sinistra del motore, si aziona con il piede accompagnandolo per tutto il suo percorso, lasciandolo tornare alla sua posizione di riposo prima di cambiare di nuovo la marcia. Per mettere la prima si spinge il pedale verso il basso. Per inserire le altre marce fare salire la leva verso l'alto con la punta del piede.

## CARBURATORE

È una delle parti più influenti per la buona resa del motore, in quanto in esso si realizza la miscela di benzina-aria, per questo, una cattiva carburazione significa un cattivo rendimento del motore, al tempo può danneggiare la parte termica del motore è conveniente quindi controllare la sua regolazione presso un Officina Autorizzata RIEJU.

## SOSPENSIONE ANTERIORE

La sospensione anteriore è composta da una forcella idraulica dotata delle caratteristiche più avanzate di tecnologia e disegno.

### **Forcella MRT / MRT SM 50**

Steli da Ø 37 mm.

Capacità di olio: 245 c.c. per stelo

Tipo di olio raccomandato: CASTROL OIL FORK SAE 15W/20

### **Forcella MRT 50 PRO / MRT SM 50 PRO**

Steli da Ø 40 mm.

Capacità di olio: 325 c.c. per stelo

Tipo di olio raccomandato: CASTROL OIL FORK SAE 10W



**Bullone di regolazione  
MRT PRO/MRT SM PRO**

## SOSPENSIONE POSTERIORE

La sospensione posteriore è formata da un basculante di tubo rettangolare ancorato ad un monoammortizzatore idraulico.

I modelli MRT PRO / MRT supermotard PRO sono equipaggiati con un monoammortizzatore idraulico assistito a gas e con regolazione della precarica delle molle attraverso la vite situata sotto la molla dell'ammortizzatore, attraverso il sistema progressivo delle bielle PRS (Progressive Racing System).

## SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

Nella parte frontale destra del ciclomotore dietro alla graticola di protezione si trova il radiatore, con una grande capacità di raffreddamento.

L'unica precauzione da tenere presente è quella di verificare che sia sempre totalmente pieno, in questo modo ci assicureremo che il fluido refrigerante percorre tutto il circuito.

Per verificare il livello de liquido togliere il tappo del radiatore e rabboccare se ce n'è la necessità.

**ATTENZIONE:** Non aprire mai il tappo del radiatore con il motore a caldo, poiché il liquido bollente può uscire a pressione ed essere pericoloso. Si raccomanda di usare liquido anticongelante per circuito chiuso. In questo modo eviteremo il congelamento dell'acqua con il conseguente pericolo di grippaggio e rotture delle alette della pompa. Se non fosse possibile si consiglia di utilizzare temporaneamente acqua distillata, in quanto il calcare dell'acqua corrente potrà danneggiare il radiatore.




## REVISIONE DELLA CANDELA

La candela è un importante componente del motore e risulta facile da controllare. Estraete e controllate periodicamente la candela perché il surriscaldamento e i depositi carboniosi la deteriorano lentamente. Se l'elettrodo è eccessivamente eroso o se i depositi carboniosi o di altro tipo sono eccessivi, cambiate la candela con una del tipo e grado termico raccomandato:

### **NGK BR 9 ES**

Prima di montare qualsiasi candela, misurare la distanza tra gli elettrodi con uno spessimetro e regolare secondo le specifiche. La separazione tra gli elettrodi è di 0,6~0,7 mm.




Quando si monta la candela pulire sempre la superficie della rondella, impedendo in questo modo che entrino resti dentro la camera di combustione. Avvitare la candela a mano, cercando di non forzarla e finire di stringere con la chiave adeguata tra 1/8 e 1/4 i giro circa.

## FILTRO DELL'ARIA


Il buon funzionamento e la durata degli organi del motore, biella, pistone, segmenti, cuscinetti dell'albero a camme e persino il cilindro, dipendono in buona misura dal buono stato di pulizia ed ingassaggio del filtro dell'aria.

Per accedere al filtro dell'aria smontare il sedile della moto lasciando libero accesso alla cassa del filtro. Togliere il tappo della cassa tenuto con una vite ed estrarre il corpo del filtro.



Per fare la pulizia della schiuma filtrante, separarla dal supporto di plastica e lavare con un dissolvente specifico per la pulizia di schiume per filtro.

Quando il filtro sarà totalmente asciutto rimontatelo seguendo i passi opposti a quelli dello smontaggio, cercando previamente di ingrassare il filtro con uno speciale ed apposito olio. Versare delle gocce di olio specifico, strizzando poi la quantità in eccesso di modo che l'olio venga totalmente distribuito. Rimontatelo poi collocandolo al suo posto cercando che sia esattamente dove era prima, se così non fosse potrà entrare aria non filtrata, con gravi conseguenze per il vostro veicolo. Il filtro dell'aria deve essere pulito nei periodi indicati e più frequentemente se il ciclomotore viene utilizzato in terreni polverosi o umidi.



## TENSIONE E LUBRIFICAZIONE CATENA TRASMISSIONE

Per correggere la tensione della catena, agire sull'asse ruota posteriore, cercando di lavorare sempre nel punto di massima tensione della catena. Girare la ruota posteriore per vari giri e verificare la tensione in vari punti per trovare il punto più teso, tirando il tensore verso il basso per evitare che agisca mentre si realizza il controllo.

Tolleranza catena 35-45 mm.

**Tensore regolazione**



Cercare di non tendere troppo la catena in quanto si possono produrre danni al motore e alla trasmissione; mantenere la tensione della catena nei limiti specificati negli schemi in allegato.

Un scorretto allineamento tra catena e ruota può provocare che cada la catena, oltre a problemi di instabilità nel veicolo.

Periodicamente è necessario che la catena venga pulita ed ingrassata. La catena è formata da molti pezzi che lavorano l'uno con l'altro, se non si mantiene correttamente si consumerà rapidamente, quindi vi consigliamo di ingrassarla periodicamente, usando un olio speciale per lubrificare la catena.

Primo di detta lubrificazione è necessario pulire la catena, per toglierci la sporcizia e il fango, con una spazzola o un panno e poi applicare il lubrificante tra le maglie laterali e in tutti i perni centrali.


## LUBRIFICAZIONE ED INGRASSAGGIO

La lubrificazione del cambio e della frizione si effettua grazie al ribollimento dell'olio che si trova all'interno del carter. Cambio e frizione sono lubrificati sotto l'azione dello stesso olio, raccomandiamo un CASTROL MTX SAE 10W 30, con una capacità totale di 820 c.c.

Lo svuotamento del carter si fa mediante la vite di drenaggio situata nella parte inferiore destra del motore. Si raccomanda di realizzare il cambio dell'olio quando il motore è ancora caldo, in questo modo infatti il carter rimarrà più pulito e al contempo l'olio uscirà con più facilità in quanto più fluido. Togliendo la vite di drenaggio attendiamo che si svuoti completamente.

Una volta vuoto sistemare di nuovo la vite al suo posto e procedere a riempire togliendo il tappo dal foro di riempimento, fino a quando l'olio esce dal foro di livello, o anche versando una quantità pari a 750 c.c., in quanto se non si apre il motore, rimangono sempre al suo interno da 50 a 70 c.c.

**Tappo riempimento**



**Vite di drenaggio**

**Vite di livello**

## **PULIZIA E CUSTODIA**

**PULIZIA.** La pulizia frequente e completa del veicolo, non solo ne migliorerà l'aspetto ma migliorerà anche la sua resa e prolungherà, al contempo, la vita utile dei suoi elementi.

Nelle zone vicino al mare o di alta montagna dove si utilizza il sale sulle strade, si raccomanda la pulizia del veicolo dopo l'uso per evitare la corrosione causata dal sale. E' importante effettuare un'accurata pulizia nei punti dove si accumula il sale.

1. Prima di pulire:
  - a) Chiudere l'entrata del tubo di scappamento per impedire che entri acqua al suo interno.
  - b) Assicuratevi che la candela e i diversi tappi siano posti bene.
2. Se il motore è molto sporco, unto, applicate uno sgrassante. Non applicare sgrassante ai perni della ruota né alla catena in quanto togliereste lo strato protettivo.
3. Togliere lo sgrassante e la sporcizia, utilizzando una pompa da innaffiare ma solo con la pressione indispensabile.

**ATTENZIONE:** Rieju non si responsabilizza dell'utilizzo di elementi sgrassanti che macchiano o deteriorano elementi del veicolo.

**Rieju non si responsabilizza dei possibili danni e guasti per l'utilizzo di acqua a pressione per la pulizia del veicolo.**

4. Dopo che sarà stata tolta la sporcizia, lavare tutte le superfici con acqua tiepida e sapone detergente delicato. Per le zone difficili, accedere aiutandosi con uno spazzolino per lavare l'interno delle bottiglie o una cosa simile.
5. Risciacquare immediatamente con acqua fredda ed asciugare tutte le superfici.
6. Pulire la sella con un composto di vinile per pulire le tappezzerie per conservarla lucida e flessibile.
7. Terminata la pulizia, mettere in moto il motore e lasciarlo funzionare al minimo per alcuni minuti.  
In questo modo riusciremo ad asciugare completamente i pezzi, lasciando allo stesso tempo senza umidità le diverse connessioni.

**CUSTODIA.** La custodia del veicolo per un tempo prolungato, esige diverse precauzioni contro il deterioramento. Una volta che sarà pulita la moto preparatevi per custodirla in questo modo:

1. Drenare il serbatoio dal carburante, i tubi e la vaschetta del carburatore.
2. Lubrificare tutti i cavi dei comandi.
3. Togliere la candela e versare dal foro della testa una cucchiainata di olio ME 10W30 e rimettere la candela.
4. Coprire con una borsa di plastica l'uscita dello scappamento evitando l'entrata dell'umidità.

<b>OPERAZIONI DI MANUTENZIONE</b>	<b>1<sup>a</sup> REVISIONE</b>	<b>2<sup>a</sup> REVISIONE</b>	<b>REV. OGNI</b>
	500 KMS.	3.500 KMS.	3.000 KMS.
Verifica sistema freni	•	•	•
Verifica livello olio trasmissione	Cambiare	•	Cambiare
Verificare tensione e usura catena	•	•	•
Verificare sospensioni	•		•
Verificare, regolare ed ingassare comandi e cavi	•	•	•
Verificare tensione raggi ruote e centratura	•	•	•
Pulire ed ingassare filtro aria	•	•	•
Controllare e regolare carburatore	•		•
Verificare e regolare candela o cambiarla	•	•	•
Controllare viti e bullone telaio - plastica	•		•
Verificare sistema elettrico	•		•
Controllare usura segmenti			•
Controllare livelli di acqua radiatore	•	•	•
Verificare sistema di scappamento			•
Verificare funzionamento pompa dell'olio	•		•

## SPECIFICHE E CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Modello</b>	<b>MRT / MRT - SM</b>
<b>Dimensioni:</b>	
Lunghezza totale	2150 mm. / 2070 mm.
Larghezza totale	800 mm. / 800 mm.
Altezza totale	1165 mm. / 1145 mm.
Altezza della sella	890 mm. / 870 mm.
Distanza tra gli assi	1405 mm. / 1380 mm.
Distanza minima dal suolo	310 mm. / 288 mm.
<b>Peso a secco:</b>	85 Kg.
<b>Motore:</b>	<b>MRT / MRT - SM</b>
Tipo	2 tempi
N° marce	6 marce
Marca	Minarelli
Modello	AM 6 (EU 2)
Cilindri, disposizione	1 inclinato in avanti
Cilindrata	49,7 c.c.
Alesaggio x Corsa	40,3 x 39 mm
Sistema di accensione	Per pedivella
Sistema lubrificazione	Per pompa
Tipo olio	2 tempi ad iniezione CASTROL TTS

<b>Olio della trasmissione:</b>	CASTROL MTX SAE 10W 30 820 c.c.
<b>Filtro dell'aria</b>	Gommapiuma tipo umido
<b>Carburante:</b>	Benzina senza piombo 95 6,3 L
<b>Carburatore</b>	Dellorto PHBN 16 HS
<b>Candela:</b>	NGK BR 9 ES 0,6 - 0,7 mm
<b>Tipo frizione</b>	Dischi molteplici in bagno di olio
<b>Trasmissione primaria</b>	Z = 71 Z = 20 1 : 3,55
<b>Trasmissione secondaria</b>	Z = 11 Z = 52 1 : 4,36 420 x 132 passi

CAMBIO DI VELOCITÀ				
Velocità	Albero primario	Albero secondario	Rapporto cambio	Rapporto uscita
1 <sup>a</sup>	Z = 12	Z = 36	1 : 3,00	1 : 10,65
2 <sup>a</sup>	Z = 16	Z = 33	1 : 2,06	1 : 7,31
3 <sup>a</sup>	Z = 19	Z = 29	1 : 1,53	1 : 5,43
4 <sup>a</sup>	Z = 22	Z = 27	1 : 1,23	1 : 4,37
5 <sup>a</sup>	Z = 24	Z = 25	1 : 1,04	1 : 3,69
6 <sup>a</sup>	Z = 25	Z = 24	1 : 0,96	1 : 3,40

### **Sospensione: MRT 50 / MRT SM 50**

Anteriore

Forcella idraulica invertita da Ø 37 mm.  
CASTROL OIL FORK 15W 20, 245 cc per stelo.

Posteriore

Ammortizzatore idraulico.

### **MRT 50 PRO / MRT SM 50 PRO**

Anteriore

Forcella idraulica invertita da Ø 40 mm.  
CASTROL OIL FORK 10W, 325 cc per stelo.

Posteriore

Ammortizzatore a gas con camera e  
regolazione della precarica della molla.

<b>Freni:</b>	<b>MRT 50 / MRT SM 50</b>	A disco da Ø 220 mm A disco da Ø 180 mm
Anteriore		
Posteriore		
	<b>MRT 50 PRO / MRT SM 50 PRO</b>	
Anteriore		A disco da tipo Wave Ø 260 mm
Posteriore		A disco da tipo Wave Ø 200 mm
<b>Pneumatici:</b>	<b>MRT 50 / MRT 50 PRO</b>	
Anteriore		80/90 - 21, con camera, 1'7 kg/cm <sup>2</sup>
Posteriore		110/80 - 18, con camera, 1'8 kg/cm <sup>2</sup>
	<b>MRT SM 50 / MRT SM 50 PRO</b>	
Anteriore		100/80 - 17, con camera, 1'8 kg/cm <sup>2</sup>
Posteriore		130/70 - 17, con camera, 1'9 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Installazione elettrica:</b>		
Accensione		Elettronica 12 v 85 w
Generatore		Ducati
Anticipo all'accensione		20°, 1'4 mm prima del P.M.S.

**Voltaggio e potenza lampadine:**

Faro

Fanalino posteriore

Crusotto

Frecce

Illuminazione contachilometri

12 v 35/35 w

12 v 21/5 w

12 v 1,2 w

12 v 10 w

12 v 1,2 w









